

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1085	You may save attribute SPC charts now in the same way as charts of variable characteristics.	Attributive SPC-Karten lassen sich nun genauso abspeichern wie bei variablen Merkmalen.	qs-STAT	Evaluation method
Bug	TQ-1608	K0080 and K0081 were not saved when you saved data as QML. - Error corrected. -	Beim Speichern als QML wurden K0080 und K0081 nicht gespeichert - Fehler behoben-	qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-1976	The tables SIGNATURE_KEYS and LAST_UPLOAD_KEYS were not created correctly	Die Tabellen SIGNATURE_KEYS und LAST_UPLOAD_KEYS wurden nicht korrekt angelegt	—other—	Database functionality
Bug	TQ-2253	VDA 5 did not show the values mask of uOBJ correctly when you switched from type A to type B evaluation or vice versa and saved it.	Im VDA5 kam es zu einer fehlerhaften Darstellung der Wertemaske bei uOBJ, wenn zwischen Methode A und B gewechselt und gespeichert wurde.	solara.MP	Other
Bug	TQ-2626	You were only able to import a CSV file by selecting File   File...   Import (*.csv, *.txt) when the file did not contain more than 65 000 entries. - Error corrected. - You can only import files containing more than 65 000 entries when the "Part evaluation" option is not enabled in the evaluation strategy.	Import einer CSV-Datei über die Option Datei   Datei ...   Import (*.csv, *.txt) funktioniert nur mit Dateien bis zu 65.000 Einträgen. - Fehler behoben - Es ist nun möglich Dateien mit mehr als 65.000 Einträgen zu importieren sofern die Teilebewertung in der Auswertestrategie nicht aktiviert wurde.	qs-STAT	Data read/write

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-2627	K2011 (distribution type) always showed all types of distributions even though it was supposed to show nothing but the distributions matching the respective type of characteristic. - Error corrected. -	K2011 (Verteilungsart) zeigte alle Verteilungsformen und nicht nur jene, welche zum Merkmalstyp passen. Fehler behoben.	qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-2637	When you applied the "Confirm measurement finalisation" option and wanted to execute a script after the measurement, the scripts did not run. - Error corrected. -	Wird mit der Option "Abschluss der Messung bestätigen" gearbeitet und sollen Skripte nach der Messung ausgeführt werden, so laufen diese nicht ab. -Fehler behoben-	procella	Other
Bug	TQ-2644	Problems in updating the characteristics mask during type conversions. - Error corrected. -	Aktualisierungsprobleme, bei der Typkonvertierung über die Merkmalsmaske, wurden korrigiert.	solara.MP	Data record
Bug	TQ-2688	A specific combination of data and configurations caused a software crash. - Error corrected. -	Fehler wurde behoben, bei dem eine bestimmte Daten-/Konfigurationskombination zum Absturz der Software führte	O-QIS	Graphic
Bug	TQ-2815	Incorrect display of graphic "information values" (5809). - error corrected -	Fehlerhafte Darstellung von Grafik "Informationen Werte" (5809). - Fehler behoben -	O-QIS	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-3000	When you use the CMM Reporting together with a central database, you may no longer delete parts whose measurements still need to be accepted in a different product. Other modules will no longer load measurements that have not been accepted yet; thus they cannot be deleted or modified.	Sofern bei Verwendung des CMM-Reportings eine zentrale Datenbank genutzt wird, können nun Teile, die noch zu quittierende Messungen haben, durch andere Produkte nicht mehr gelöscht werden. Messungen, die noch nicht quittiert wurden, werden in anderen Modulen nicht mehr geladen und können somit nicht entfernt oder verändert werden.	O-QIS	Data record, Database functionality
Bug	TQ-3160	In case the ndc is not required in the evaluation strategy, the bar will now be shown in grey.	Ist der ndc-Kennwert keine Anforderung, so wird der Balken ab jetzt immer grau dargestellt.	destra, solara.MP	Graphic
Bug	TQ-3237	By printing reports with several sections, including a section for positional tolerances, and setting the option 'current characteristic only' the report contains also the details for positional tolerances although these are not present in the current characteristic -error corrected-	Beim Drucken von Berichten mit mehreren Sektionen, u.a auch Positionsdetails, werden beim Setzen der Option 'nur aktuelles Merkmal' auch Seiten für Positionsdetails erzeugt obwohl diese im Merkmal nicht vorhanden sind -Fehler behoben-	qs-STAT	Other
Bug	TQ-3288	When you completed fields in the ISR based on a catalogue, the software did not save the search mask settings to the respective user. - Error corrected. -	Im EMPB wurden bei einer Feldbefüllung über einen Katalog die Suchmaskeneinstellung nicht im Userkontext gespeichert. -Fehler behoben-	All products	Data record

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-3290 You were no longer able to enter catalogue data in a free field of the ISR. - Error corrected. -	Die Feldbefüllung eines freien Feldes über einen Katalog funktionierte im EMPB nicht mehr. -Fehler behoben-	Q-EMPB	Catalogues, Data record
Bug	TQ-3337 The parts/characteristics list displayed next to graphics does not update the number of values of calculated characteristics. - Error corrected. -	Die an Grafiken angebundene Teile/Merkmalenliste aktualisiert sich nicht bei berechneten Merkmalen hinsichtlich der Anzahl an Werten - Fehler behoben-	procella	Graphic
Bug	TQ-3342 Error in the display of the "Tolerance utilisation" graphic (graphic of individuals) in the Sample Analysis module provided that you used the subgroup statistics of the process capability analysis. - Error corrected. -	Darstellungsproblem der Grafik Toleranzausnutzung (Einzelwertgrafik) im Modul Stichprobenanalyse mit Verwendung der Stichprobenkennndaten der Prozessanalyse -Fehler behoben-	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-3351 In a data set with several groups (and group measurement) it was not possible to deactivate a group without changing the measurement sequence. The following characteristics and groups were not recognized anymore.	Bei einem Datensatz mit mehreren Gruppen (und Gruppenmessung) war es nicht möglich eine Gruppe zu deaktivieren ohne dass der komplette Messablauf verändert wurde. Die Merkmale der folgenden Gruppen wurden nicht mehr erkannt.	O-QIS	Data read/write

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-3359 The display of measuring point overview was not correct in solara.MP when you embedded form sheets. This was due to the GC type. - Error corrected. -	In solara.MP ist es bei eingebundenen Formblättern in die Messpunktübersicht zu fehlerhaften Darstellungen aufgrund des GC-Types gekommen. Dies wurde korrigiert.	solara.MP	Graphic
Bug	TQ-3407 Wrong French texts for alarms for "variation above and below the control limit"; interchanged texts. A text database update corrected the error.	Fehlerhafte französischer Text bei Alarm "Streuung ober- und unterhalb der Eingriffsgrenze ", Texte waren vertauscht. Zur Korrektur muss ein Textdatenbankupdate durchgeführt werden. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Other
Bug	TQ-3410 Malfunction while using the bullet character „.)“ in form designer text fields. - Error corrected -	Fehlerhaftes Verhalten, wenn im Formulardesigner in den Textfeldern als Aufzählungszeichen „.)“ verwendet wird. - Fehler behoben -	Q-FD	Other
Bug	TQ-3440 Display errors occurred when you refreshed a page and used different page formats. - Error corrected. -	Darstellungsfehler bei Neuaufbau von Seiten bei unterschiedlichen Seitenformaten -Fehler behoben-	qs-STAT	
Bug	TQ-3475 In some circumstances allocated symbols in tables (eg. characteristics/statistics) were not displayed correctly. Error fixed.	In bestimmten Kombinationen wurden zugeordnete Symbole in Tabellengrafiken (Kennwerte Merkmale) nicht richtig dargestellt. Fehler korrigiert.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-3525 Manual switch between characteristics in groups was not working correctly. - Error has been solved -	Der manuelle Merkmalswechsel innerhlab von Gruppen funktionierte nicht korrrrekt. - Fehler wurde behoben -	procella	Data record
Bug	TQ-3527 On default/standard level the option save after every sample was used by the customer. This option was not working correctly. -Error has been solved-	Auf Standard-Ebene war eingestellt, dass nach jeder Stichprobe gespeichert werden soll. Diese Funktion war fehlerhaft. -Fehler wurde behoben-	procella	Data record
Bug	TQ-3577 Improvement of iqs Inspection Order Download (speed up).	Optimierung des iqs Prüfauftrag-Download (verkürzte Dauer).	O-QIS, procella	Data read/write
Bug	TQ-3611 When you uploaded erroneous data sets by applying an option to update values, e.g. you update values based on a specific time/date, the data set concerned is treated like an uploaded data set. - Error corrected. -	Beim Hochladen von fehlerhaften Datensätzen unter Verwendung der Werteaktualisierungsoption, bspw. Werte aktualisieren anhand von Zeit/Datum, wird der betroffene Datensatz als hochgeladen behandelt. - Fehler behoben-	Q-Upload	Database functionality
Bug	TQ-3636 The "Input matrix" graphic (12207) did not record the characteristic you double-clicked on. Every time you clicked on the characteristic, the software selected the next characteristic respectively until it reached the characteristic you clicked on. - Error corrected. -	Die Grafik "Eingabematrix" (12207) hat beim Versuch, ein Merkmal mit Doppelklick zu erfassen, nicht das angeklickte Merkmal ausgewählt. Jeder Klick führt zum Auswählen des nächsten Merkmals bis das angeklickte Merkmal erreicht wurde. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Graphic

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-3684 The normed display for measured values did not work when you combined parts and characteristics. - Error corrected. -	Die normierte Darstellung der Messwerte beim Teile-Merkmalzusammenfassen funktionierte nicht. Fehler wurde korrigiert.	All products	Database functionality
Bug	TQ-3703 Switching from arrow to smiley in the "Characteristics/statistics" graphic did not work. - Error corrected. -	Bug, bei dem in den Kennwerte/Merkmale Grafiken das Umschalten von Pfeil auf Smiley nicht funktioniert hat, wurde gefixt.	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-3771 When you enabled the "Do not remember last input" option in the "Part selection database" window, the software did no longer consider any defaults for additional data in the dialogue box for the input of data.	Die Option "Letzte Eingabe nicht merken" im Dialog "Teileauswahl Datenbank" hat dazu geführt, dass die feste Vorgabe von Zusatzdatenangaben im späteren Eingabedialog nicht beachtet wurde.	procella	Data read/write, Database functionality
Bug	TQ-3793 The database synchronisation did not start. - Error corrected. -	Die Datenbanksynchronisation konnte nicht starten. -Fehler behoben-	O-QIS, procella, qs-STAT	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-3823	When the "Part measurement" and "Confirm measurement finalisation" were enabled in a test plan and the "Block characteristics" option applied to the inspection lot size, the software checked after each recording of measured values whether the specified number of measured values (lot size) had already been reached to block the characteristics. However, the software is actually supposed to start this check only when accepting measurements. - Error corrected. -	Hat ein Prüfplan die eingestellte Optionen „Teilemessung“, „Abschluss der Messung bestätigen“ und die Option "Merkmal sperren" für den Prüflosumfang so wurde nach jeder Messwerterfassung geprüft, ob die Anzahl der Messwerte (Losgröße) erreicht wurde um das jeweilige Merkmal zu sperren anstatt diese erst bei „Messung übernehmen“ zu prüfen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-3841	When you used the measuring point overview including the "C-values" graphic in the Reporting System, the software printed all characteristics per graphic instead of a single characteristic. - Error corrected. -	In der Messpunktübersicht mit der Grafik "C-Werte" wurden im Reporting-System statt dem einen Merkmal pro Grafik alle Merkmale pro Grafik gedruckt. -Fehler behoben-	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Graphic
Bug	TQ-3861	When you clicked "Accept measurement" while measuring attribute characteristics, the input matrix did not show the correct status. It did not switch to the next measurement (blue). - Error corrected. -	Nach "Messung übernehmen" bei attributiven Merkmale war der Status der Eingabematrix nicht korrekt auf der nächsten Messung (blau). -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data record, Form/Layout / Graphical User Interface



## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-3887 Incorrect display of graphic "test plan" (12215) while loading several parts/test plans. - error corrected -	Fehlerhafte Darstellung von Grafik "Prüfplanschema" (12215) beim Laden von mehreren Prüfplänen/Teilen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-3938 The script of the configuration database did not contain the QDAS_LIC_PROT table.	Die Tabelle QDAS_LIC_PROT hatte im Skript der Konfigurationsdatenbank gefehlt.	All products	Database functionality, Installation
Bug	TQ-3949 Malfunction while using the button 'close' after starting the fifth special measurement in a test plan with more than five special measurement. - error corrected -	Sofern mehr als fünf Sondermessungen definiert wurden, funktioniert die Schaltfläche "Beenden" nach dem Start der fünften Sondermessung nicht mehr. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Data record, Measurement Sequence Control
Bug	TQ-4009 You were not able to save the "Filter out exact conformance" settings of the "Part selection database" dialogue box. Every time the user restarted the software, this option was deactivated again. - Error corrected. -	Die Einstellung im Dialog "Teileauswahl Datenbank" "auf exakte Übereinstimmung prüfen" lässt sich nicht speichern. Nach einem Neustart der Software ist die Option wieder deaktiviert. -Fehler behoben-	O-QIS, qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-4013 The conversion of negative values for degrees in the values mask was incorrect for minutes and seconds. - Error corrected. -	Die Umrechnung negativer Grad-Angaben in der Wertemaske war ab Minute und Sekunde fehlerhaft. -Fehler behoben-	qs-STAT	Data record

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-4047 The overall evaluation of ordinal characteristics was incorrect in case there were only values available that were o.k. - Error corrected. -	Die Gesamtbeurteilung bei ordinalen Merkmalen ist falsch, sofern bei wenig Werten nur i.O.-Werte vorhanden sind. -Fehler behoben-	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS, qs-STAT	Numeric
Bug	TQ-4145 An error occurred when you edited additional data in the table of individuals including additional data (5801). - Error corrected. -	Beim Bearbeiten von Zusatzdaten in der Grafik Einzelwerttabelle mit Zusatzdaten (5801) wurde ein Fehler ausgegeben. -Fehler behoben-	Q-FD	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-4162 The software crashed in case of specific measured value constellations when you applied mixed distributions (EM) including at least 2 and at most 3 modules. - Error corrected. -	Bei der Verwendung der Mischverteilung (EM) mit minimal 2 und maximal 3 Modulen kam es bei bestimmten Messwertkonstellationen zum Absturz der Software. -Fehler behoben-	qs-STAT	Evaluation method
Bug	TQ-4164 When you had already loaded some data, generating new data by using the value generator caused an access violation. - Error corrected. -	Wenn Daten noch geladen sind und über den Wertegenerator Daten erzeugt werden, kommt es zu einer Zugriffsverletzung. -Fehler behoben-	qs-STAT	Other
Bug	TQ-4166 Malfunction while saving the system settings (File   Configuration   Additional Settings   Monitoring Configuration   System Settings). - error corrected -	Fehlerhaftes Verhalten beim Versuch Systemeinstellungen abzuspeichern (Datei   Konfiguration   Weitere Einstellungen   Konfiguration Monitoring   Systemeinstellungen). - Fehler behoben -	O-QIS	Other

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-4195	The input of ordinal characteristics in the "Classified input" graphic did not observe the sequence of characteristics correctly. - Error corrected. -	Die Eingabe ordinaler Merkmale über die Grafik der klassierten Eingabe hat nicht korrekt die Merkmalsreihenfolge eingehalten. -Fehler behoben. -	procella	Data record
Bug	TQ-4219	The change has produced the desired result. The report was generated for all parts with the expected number of pages.	Die Änderung hat das gewünschte Ergebnis gebracht. Der Report wurde bei allen Teilen mit der erwarteten Anzahl von Seiten erzeugt.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Report
Bug	TQ-4226	After loading a test plan, the dynamic display of the measured value stopped in the LED bar chart of the summary/input mask in case the software requested additional data after opening the test plan. - Error corrected. -	Nach dem Laden eines Prüfplans ist die dynamische Anzeige des Messwertes innerhalb der LED Balkengrafik in der Übersicht/Eingabemaske eingefroren, wenn nach dem öffnen des Prüfplanes der Zusatzdatendialog aufgeht. -Fehler behoben-	procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-4331	The position of reference element is not calculated correctly when printing reports to PDF. -error corrected-	Wenn in einem Bericht Verweis-Elemente eingebettet wurden, wird beim PDF erzeugen die Position dieser Sprungmarken falsch berechnet. – Fehler behoben-	qs-STAT	Report
Bug	TQ-4366	Saving a window as SVG graphic caused an access violation. - Error corrected. -	Fenster als SVG-Grafik abspeichern führte zu einer Zugriffsverletzung. - Fehler behoben-	solara.MP	Graphic

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-4375 The input sequence of special measurements did not work. - Error corrected. -	Eingabereihenfolge in Sondermessung funktionierte nicht. -Fehler behoben-	O-QIS	Data record, Measurement Sequence Control
Bug	TQ-4388 solara.MP did not show the "Modify analysis QCC" option when you applied type-2 studies. - Error corrected. -	In solara.MP wurde der Menüpunkt "Analyse-QRK ändern" nicht angezeigt bei einem Verfahren 2. -Fehler behoben-	solara.MP	
Bug	TQ-4389 VDA5: A high number of VDA 5 studies/ incomplete studies sometimes caused a loss of performance. The error was corrected and the evaluation optimised.	VDA5: In Einzelfällen kam es bei einer großen Anzahl VDA5 Studien / unvollständiger Studien zu Performanceproblemen. Der Fehler wurde korrigiert und die Auswertung optimiert.	solara.MP	Evaluation method
Bug	TQ-4405 Incorrect display of graphic "alarm status characteristic" (12205) while you use the graphic "Drawing/Input" (7850) to input an attributive or ELS characteristic. - Error corrected -	Fehlerhafte Aktualisierung der Grafik "Alarmstatus Merkmale" (12205), wenn attributive oder FSK Merkmale über die Grafik "Zeichnungsskizze/Eingabe" (7850) erfasst werden. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Graphic
Bug	TQ-4445 The software caused an error when you created a new VDA 5 study in solara.MP after you clicked on the "Number of other influence components MS/MP" field. - Error corrected. -	Beim Anlegen einer neuen VDA5 Studie in solara.MP gab es ein fehlerhaftes Verhalten beim Klick in das Feld Anzahl Rest Messsystem/Messprozess. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-4464	The software did not complete the values mask correctly but left gaps in subgroup measurements and during any recording of attribute data in the graphic for classified input provided that the "Part measurement" option was enabled. - Error corrected. -	Bei Stichprobenmessungen und attributiver Erfassung über die Grafik der klassierten Eingabe, sowie gesetzter Teilemessung kam es zu einem falschen Befüllen der Wertemaske mit Lücken. -Fehler behoben-	procella	Data record
Bug	TQ-4465	Any configuration in the 2D-CAD import dialogue box caused an error; an error message appeared. - Error corrected. -	Konfigurationen im Dialog 2D-CAD-import führten zu einer Fehlermeldung. -Fehler behoben-	qs-STAT	Other
Bug	TQ-4502	When you use the graphic 'Individuals of all characteristics, rotated' in Reports, the last characteristic on the first page will be repeated on the following page. -error corrected-	Wird in einem Bericht die Grafik 'Einzelwerte aller Merkmale, gedreht' (Ausgabepunkt 7405) verwendet, so wird beim erzeugen der zweiter Seite das letzte Merkmal auf der nächsten Seite wiederholt. -Fehler behoben-	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-4527	When you deleted values in the values mask, the software sometimes did not delete the values of calculated characteristics. - Error corrected. -	Beim Löschen von Werten über die Wertemaske konnte es dazu kommen, dass bei berechneten Merkmalen die Werte nicht gelöscht wurden. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-4655	It was not possible to modify the lower info for a graphic with the edit mode button. An error message was displayed. -Error has been solved-	Info unten an einer Grafik konnte nicht editiert werden. Beim Aufruf wurde eine Fehlermeldung angezeigt. -Fehler wurde behoben-	Q-FD	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-4702 The parts/characteristics list loses the current characteristic assignment while starting the data recording. - error corrected -	Die Zuordnung des aktuellen Merkmals geht bei Beginn der Datenerfassung in der Teile-/Merkmalsliste verloren. - Fehler behoben -	procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-4712 The software did not switch channels when you adjusted a manual switch of groups and kept the same group to record information. - Error corrected. -	Der Kanalwechsel wird beim manuellen Gruppenwechsel nicht ausgeführt, wenn man beim Erfassen in der gleichen Gruppen bleibt. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-4752 Measured values and calculated statistics were not displayed/calculated correctly in a type-1 study after you recalculated them. - Error corrected. -	Bei einer Typ1-Studie werden Messwerte und berechnete Kennwerte nach "neu berechnen" falsch dargestellt / berechnet. -Fehler behoben-	solara.MP	Evaluation method
Bug	TQ-4760 K0015 in case of special measurements did not save any specific content. - Error corrected. -	Sondermessungen wurden nicht mit einem bestimmten Inhalt in K0015 gespeichert. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data read/write, Measurement Sequence Control
Bug	TQ-4929 When you saved alarm limits manually and generated a s-chart, the s-chart did not show these alarm limits. - Error corrected. -	Wenn Alarmgrenzen manuell mit abgespeichert werden und dabei eine s-Karte abgespeichert wird, so werden die Alarmgrenzen später in der Karte nicht dargestellt. -Fehler behoben-	qs-STAT	Evaluation method, Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-5015	When you used a sketched drawing/entered attribute characteristics, you just clicked on any point in the graphic and the software recorded all characteristics. - Error corrected. -	Bei der Verwendung der Zeichnungsskizze/Eingabe mit attributiven Merkmalen kam es durch Klick auf einen Punkt in der Grafik zur Datenerfassung aller Merkmale. - Fehler behoben-	procella	Data record, Graphic
Bug	TQ-5035	An access violation appeared immediately after you enabled the "Open last test plan at start" option in Q-DAS Monitoring. - Error corrected. -	Wird im Monitoring die Option "Zuletzt geladenen Prüfplan beim starten laden" gesetzt, erscheint direkt danach eine Access-Violation. -Fehler behoben-	O-QIS	User Administration / Configuration
Bug	TQ-5106	Malfunction while loading several test plans and using the parts change buttons (ribbon bar). - error corrected -	Fehlerhaftes Verhalten bei Nutzung von Schaltflächen Teilewechsel (Multifunktionsleiste), wenn mehrere Prüfpläne geladen wurden. - Fehler behoben -	procella	Data read/write
Bug	TQ-5121	When you changed the size of the "Configuration management" dialogue box, the various text fields overlapped. Error corrected. -	Eine Größenveränderung des Dialogs "Konfigurations-Management" hatte die diversen Textfelder überlagert dargestellt. -Fehler behoben-	procella, qs-STAT	User Administration / Configuration
Bug	TQ-5284	Incorrect encoding of DFQ files stored in central upload directory while uploading the UTF8 DFD/DFX files with CMM Reporting. -error corrected-	Beim Hochladen von UTF8 DFD/DFX- Dateien über das CMM Reporting werden die im zentralen Upload-Verzeichnis abgelegten DFQ-Dateien nicht korrekt kodiert. -Fehler behoben-	O-QIS	Data read/write

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-5445 The option "record additional data >> at start" didn't work correctly. After a test plan was opened again, the addition data dialog was displayed after one characteristic was measured. -Error has been solved-	Die Option "Zusatzdaten eingeben >> beim Start" war fehlerhaft Nach dem erneuten Öffnen eines entsprechenden Prüfplans, wurde der Zusatzdatendialog erst nach einem weiteren erfassten Merkmal angezeigt. -Fehler wurde behoben-	procella	Data record
Bug	TQ-5452 When you included bars in graphic 3900 (value), the software did not update the bars in a dynamic measurement. - Error corrected. -	Bei Verwendung der Balkenanzeige in der Grafik 3900 (Wert) wurde der Balken während dynamischer Messungen nicht aktualisiert. -Fehler behoben-	procella	Graphic
Bug	TQ-5556 Incorrect display by reopening of the window "summary/input". - Error corrected -	Beim neu laden von Fenster "Übersicht/Eingabe" wird dieses fehlerhaft dargestellt. - Fehler behoben -	procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-5631 After evaluating a one-sided characteristic, the software showed the Cp value even though it was not enabled in the evaluation strategy. The error was corrected, i.e. the software only shows the Cpk value when evaluating one-sided characteristics.	Der Kunde erhielt nach dem Auswerten eines einseitig begrenzten Merkmals den Cp Wert angezeigt, obwohl dies in der genutzten Auswertestrategie nicht aktiviert war. Der Fehler wurde korrigiert, sodass bei einseitig begrenzten Merkmalen nun nur noch der Cpk Wert angezeigt wird.	qs-STAT	Evaluation method



Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-5670	When you recorded measured values automatically e.g. by applying a STEINWALD box and using characteristics groups, you had to close the interface manually when you switched groups and open it again. - Error corrected. -	Wurde eine automatische Messwerterfassung wie bspw. STEINWALD Box verwendet im Zusammenhang mit Merkmalsgruppen, so musste die Schnittstelle bei einem Gruppenwechsel manuell geschlossen und erneut geöffnet werden. - Fehler behoben -	procella	Measurement Sequence Control
Bug	TQ-5901	Incorrect display of graphic "Online QCC". - Error corrected -	Fehlerhafte Darstellung von Grafik Online QRK. - Fehler behoben -	O-QIS	Numeric
Bug	TQ-6044	When the window summary/input in MCA/CMM-Reporting contains the graphic "parts protocol", the selection of a characteristic did not work. - Error corrected -	Wenn die Grafik "Teileprotokoll" (7410) im Fenster Übersicht/Eingabe im MCA/CMM-Reporting eingebunden wurde, funktioniert die Merkmalsauswahl nicht. - Fehler behoben -	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-6050	Even if the option "Quick sorting of characteristics by drag and drop" is activated you can not use drag and drop to sort the characteristics in the dialog "Read from database". - Error corrected -	Auch wenn die Option "Schnelle Merkmalssortierung per Drag and Drop" aktiviert ist, lassen sich die Merkmale im Dialog "Lesen aus der Datenbank" nicht per "Drag & Drop" sortieren. - Fehler behoben -	All products	Database functionality
Bug	TQ-6134	An error occurs caused by activating "data amendment log" while your debug log and parts and characteristics GUID are activated. - Error corrected -	Wenn der Debug-Log aktiviert ist sowie Teile- und Merkmals-GUID in der Daten-Datenbank, so werden beim aktivieren der Option "Änderungshistorie" Fehlermeldungen ausgegeben. - Fehler behoben -	qs-STAT	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-190 You may export catalogues to Excel. The Excel file creates a separate sheet for each catalogue. The allocation of catalogue entries to sub-catalogues remains even in the Excel file.	Ein Katalogexport kann nach Excel durchgeführt werden. Hierbei wird für jeden Katalog ein eigenes Blatt erstellt, die Zuordnung der Katalogeinträge zu Subkatalogen mit exportiert.	O-QIS, qs-STAT, solara.MP	
Change Request	TQ-1874 Use the new "Common additional data fields" option to always apply the same additional data prior to a measurement even if you switch characteristics after each subgroup. You only have to specify these additional data for the first characteristic and they will remain throughout the measurement.	Mit einer neuen Option „Gemeinsame Zusatzdatenfelder“ können Zusatzdaten vor der Messung, sofern diese nur beim ersten Merkmal eingegeben wurden, trotz Merkmalswechsel nach der Stichprobe über die Messung hinweg gleich gehalten werden.	O-QIS, procella	Data read/write, Data record
Change Request	TQ-2064 By create new characteristics with options 'assign consecutive channel numbers' and 'group characteristics' the channel numbers are not incremented --> fixed	Bei anlegen von neuen Merkmalen in Verbindung mit der Option 'fortlaufende Kanalnummern vergeben' und 'Merkmale gruppieren' werden die Kanalnummern nicht hochgezählt --> behoben	procella, qs-STAT	Data record
Change Request	TQ-2164 When you update the values databases, you may only differentiate between data DB, local reporting DB, central reporting DB and monitoring DB.	Beim Datenbankupdate kein bei den Wertedatenbanken nun zwischen data DB, local reporting DB, central reporting DB, und Monitoring DB separiert werden.	—other—	Other
Change Request	TQ-2177 A legend was added to the graphic of interactions.	Bei der Grafik der Wechselwirkungen wurde eine Legende hinzugefügt.	solara.MP	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Change Request	TQ-2535	New scripts help you open reports in procella and save them as PDF files.	Über neue Skript Befehle ist es möglich in procella Berichte zu öffnen oder diese als PDF zu speichern.	procella	Data record
	<p>QDasShowDefaultReport - Open standard report</p> <p>QDasPrintDefaultReportToPdf - Save standard report as a PDF file in the standard PDF output directory</p> <p>QDasShowReport ('ReportName') Additional options</p> <p>QDasShowReport ("") - Opens standard report</p> <p>QDasShowReport ('ReportName') - Open the 'ReportName' report from the standard report directory</p> <p>QDasShowReport ('ReportPath\ReportName') - Open the 'ReportName' report from the specified directory.</p> <p>QDasPrintReportToPdf ('ReportName', 'DestPath', 'DestFile') Additional options</p> <p>ReportName "" - Opens the standard report</p> <p>DestPath "" - Uses the standard PDF output path</p> <p>DestFile "" - Generates the file name of the PDF automatically. It contains the part description, the date and the time.</p>	<p>QDasShowDefaultReport - Standardbericht öffnen.</p> <p>QDasPrintDefaultReportToPdf - Standardbericht als PDF-Datei im Standard PDF Ausgabeverzeichnis abspeichern.</p> <p>QDasShowReport ('ReportName') Zusätzliche Optionen</p> <p>QDasShowReport ("") - Standardbericht wird aufgerufen.</p> <p>QDasShowReport ('ReportName') - Der Bericht 'ReportName' aus den Standard Berichtsverzeichnis wird aufgerufen.</p> <p>QDasShowReport ('ReportPath\ReportName') - Der Bericht 'ReportName' aus den angegebenen Verzeichnis wird aufgerufen.</p> <p>QDasPrintReportToPdf ('ReportName', 'DestPath', 'DestFile') Zusätzliche Optionen</p> <p>ReportName "" - Standardbericht wird aufgerufen.</p> <p>DestPath "" - Standard PDF</p>			

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-2621 General message by uploading data with incorrect file format. New messages are detailed e. g. “Error reading part data K1083: string conversion error” “DBError writing characteristic: K2003 cannot be written! Field MEKURZBEZ is too small”	Beim hochladen von Dateien, die nicht dem Datenformat entsprechen, gab es nur allgemeine Hinweise und Fehlermeldungen. Neue Meldungen sind detaillierter wie z. B. “Error reading part data K1083: string conversion error” “DBError writing characteristic: K2003 cannot be written! Field MEKURZBEZ is too small”	O-QIS	Data read/write, Database functionality
Change Request	TQ-2665 The "Accept setup measurement" option became "Accept special measurement" in the text database.	Der Text "Einstellmessungen automatisch quittieren" wurde nach "Sondermessungen automatisch quittieren" umbenannt in der Textdatenbank.	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-2749 The LED bar chart is now also available in the ribbon of the Monitoring.	Die LED-Balkenanzeige steht jetzt im Monitoring in der Multifunktionsleise auch zur Verfügung.	O-QIS	Graphic

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-2762 For the options 'Delete saved/erroneous files in case they are older than' there is a possibility to apply the data type which should be used for deleting the files. Create, modify or access date. Upload   Client   File treatment	Für die Optionen ‚Gesicherte/Fehlerhafte/Herausgefilterte Dateien löschen, wenn sie älter sind als‘ kann mit der neuen Funktion zusätzlich angegeben werden welche Art des Datums für das Löschen verwendet werden soll. Erstellungsdatum, Datum der letzten Änderung oder Datum des letzten Zugriffs. Upload   Client   Dateibehandlung	Q-Upload	Other
Change Request	TQ-2776 You may show photos you took by using the camera function in the values chart by right-clicking on it and selecting the "Allocated documents" option.	Bilder, welche mit der Kamera-Funktion erfasst wurden, können nun im Werteverlauf mit der rechten Maustaste mit der Option "zugeordnete Dokumente" betrachtet werden.	procella	Graphic
Change Request	TQ-2788 A new graphical setting is now available in Sample Analysis that allows displaying the symbol for the evaluation status in the Parts-/Characteristics list based on the results of the 5-part Pre-run Requirements.	Im Modul Stichprobenanalyse ist nun eine neue grafische Einstellung fuer die Teile-/Merkmalsliste verfuegbar, die es erlaubt, das Symbol fuer den Auswertestatus in der Liste basierend auf den 5-Teile Vorlaufbedingungen darzustellen.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface, Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-2789 If an an alarm in MCA/CMM Reporting is confirmed with the (standard-)event as well as with a Remark, it now possible to also display the "Confirmation-Remarks" in AlarmViewer in a respective column for K0009. In case of multiple remarks for different characteristics, the displayed text will be appended, and then displayed according to the AlarmViewer column width.	Wenn ein Alarm in MCA/CMM Reporting mit dem (Standard-)Ereignis und auch einer Bemerkung quitiert wird, ist es nun auch moeglich, den Text der zur Bestaetgung verwendeten Bemerkung in einer entsprechenden Spalte fuer K0009 im AlarmViewer darzustellen. Im Falle von mehreren Bemerkungen fuer verschiedene Merkmale werden die Texte nacheinander in derselben Spalte dargestellt, soweit die Spaltenbreite dies zulaesst.	O-QIS	

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-2792 A new "Gage Group (merged)" function is now available for the automatic selection: The name of the "Gage Group" needs to be entered in the Gage catalog (in the database) first. The resulting query will sort the data into groups for all gage catalog items with the same "Gage Group". In addition, if used as a second level to an automatic selection by machine catalog, the second "Gage group" knots can be created as cross-reference to associated machines with the "(Gage)-Groups from Mach.-Catalog" option. For the association, valid "Gage group" names have to be entered into the "Remarks" column of the Machine catalog also, separated by comma and space if multiple applicable Gage groups.	Eine neue Funktion "Pruefmittelgruppe (zusammengefasst)" ist nun fuer die automatische Selektion verfuegbar: Der Name der Pruefmittelgruppe muss zunaechst im Pruefmittelkatalog (aus der Datenbank) eingetragen werden. Die entsprechende automatische Selektion sortiert Daten dann basierend auf Pruefmitteln aus dem Katalog mit derselben Pruefmittelgruppe. Wenn diese Funktion als 2. Stufe zu einer automatischen Selektion nach Maschinenkatalog verwendet wird, koennen die zweiten Pruefmittelgruppen-Knoten auch als Referenz zu zugeordneten Maschinen erzeugt werden ("PM-Gruppen aus Masch.-Katalog"). Fuer die Zuordnung, muessen zuvor gutlige Pruefmittelgruppen-Namen auch in die "Bemerkung"-Spalte des Maschinenkatalogs eingetragen werden, mit Komma und Leerzeichen getrennt, falls mehrere zutreffen.	M-QIS Engine (M-QIS-S), qs-STAT	Database functionality, Evaluation method, Form/Layout / Graphical User Interface, Graphic

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-2846	An Icon in the Ribbon-bar switches directly to procella from MCA/CMM-Reporting. The CMM-Upload will be stopped without questions.	Durch einen Icon in der Multifunktionsleiste (Ribbon) ist ein direkter Modulwechsel zu procella aus MCA/CMM-Reporting möglich. Dabei wird der CMM-Upload ohne Rückfrage angehalten	O-QIS	Other
Change Request	TQ-2887	You may virtually create the second axis of a positional tolerance having only one axis by applying the MPo3 calculation method that is available as an additional option in the strategy (Positional tolerances tab). The statistic of the physically available axis can be passed to this position.	Im Falle von Positionstoleranzen mit nur einer Achse kann bei Verwendung der MPo3-Berechnungsvariante mit einer Zusatzoption in der Strategie (Registerkarte Positionstoleranzen) die 2. Achse virtuell erstellt werden und der Kennwert der physikalisch vorhandenen Achse an die Position weitergereicht werden.	qs-STAT	Evaluation method, Graphic
Change Request	TQ-2933	The "Linearity known/unknown" description changed to "With/without linearity calculation".	Änderung der VDA5 Bezeichnungen "Linearität bekannt / unbekannt" in "Mit / Ohne Linearitätsberechnung".	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface



Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-3293 The option ""characteristic flashes as soon as it is due" in the timetable graphic in the summary input mask was not saved. At first it seems that the option was saved after activation. After you opened the configuration dialogue again, you can see that the used option was not saved. -Error has been solved-	Die Option "Blinken bei Fälligkeit eines Mermals" konnte gesetzt werden, wurde jedoch nicht gespeichert. Wurde die entsprechende Grafik erneut geöffnet so war zu sehen, dass die Option nicht gespeichert wurde. -Fehler wurde behoben-	procella	Graphic
Change Request	TQ-3304 The Version is displayed in the Windows Caption of the Upload Window and with an icon "help/info" could be displayed.	In der Kopfzeile des Upload-Fensters wird die Version angezeigt und über ein Icon kann "Hilfe/Info" aufgerufen werden.	Q-Upload	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-3343 Output point 7431 (part variation) has been displayed in colour since version 11.0.7, even though this has not been a specific requirement. This is no longer case. The new output point 7471 may indicate this in colour, even if it is not a requirement, but may also show this information without any colour.	Ausgabepunkt 7431 (Teilestreuung) wurde ab der Version 11.0.7 farblich gekennzeichnet, ohne dass dies eine Anforderung gewesen wäre. Dies wurde behoben. Der neue Ausgabepunkt 7471 kann dies farblich kennzeichnen, auch ohne Anforderung.	solara.MP	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-3392 Using the option ,transfer configuration as well' the INI file with the window layout is not treat in the same way as the DFQ file-> Fixed.	Beim Verwenden der Option 'Teilekonfiguration mitübertragen, wird die INI-Datei (Fensterlayouteinstellungen) nicht genauso behandelt wie die dazugehörige DFQ-Datei -> Fehler behoben	Q-Upload	Other
Change Request	TQ-3398 New output point are now available that allow displaying Group Description and other Group header information for up to five group levels.	Es stehen nun neue Ausgabepunkte zur Verfügung, die es ermöglichen, Gruppenbezeichnung und weitere Gruppenkopfdaten fuer bis zu fuenf Gruppenebenen darzustellen.	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS, qs-STAT	
Change Request	TQ-3418 Within Archiving Jobs in M-QIS Reporting it is now possible to permanently activate initial Archiving. So the years, months, etc. before are always archived.	In einem Archivierungsjob in M-QIS Engine kann man nun die Initialarchivierung dauerhaft aktivieren. So werden auch Zeiträume vor dem gewünschten Archivierungszeitraum immer wieder durchsucht und archiviert.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Change Request	TQ-3430 New recording type implemented: "Poise BE-21-DX25"	Neue Erfassungsart "Poise BE-21-DX25" implementiert	O-QIS, procella	Interface (RS 232, ...)
Change Request	TQ-3627 You may compress data or start an automatic partitioning based on a "shift".	Die Verdichtung oder automatische Aufteilung nach "Schicht" ist möglich.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-3678 Form sheets and reports can only show defined requirements, provided that some requirements deviate from the ones specified in the evaluation strategy, based on output field 6042.	Die definierten Anforderungen, sofern es abweichende Anforderungen in der Auswertestrategie gibt, können nun mit dem Ausgabefeld 6042 in Formblättern und Berichten angezeigt werden.	qs-STAT	Evaluation method
Change Request	TQ-3679 The columns MEKONFIG and TEKONFIG are created correctly	Die Felder MEKONFIG und TEKONFIG werden beim Datenbankvergleich korrekt angelegt	All products	Database functionality
Change Request	TQ-3860 We accelerated the automated recording of hundreds of attribute characteristics; you just have to click "Accept measurement" after specifying the characteristics n.o.k. in the input matrix.	Das automatische Erfassen hunderter attributiver Merkmale mit "Messung übernehmen" nach der Angabe der n.i.o.-Merkmale in der Eingabematrix wurde beschleunigt.	procella	Data read/write
Change Request	TQ-4088 When the "Login with Windows password for Windows user" option is enabled, the software requests a password even when the "With password" option is disabled.	Ist die Option "Anmeldung mit Windows-Passwort für Windows-Benutzer-Login" aktiv, wird dieses auch ohne gesetzte Option "mit Passwort" verlangt.	qs-STAT	User Administration / Configuration
Change Request	TQ-4172 The USL/LSL entries with more than 5 decimal place will be truncate while uploading files without specification of decimal place (K-Field 2022). -error corrected-	Sofern über den Upload Dateien hochgeladen wurden ohne die Angabe der Nachkommastellen (K2022), so wurden die Einträge OSG/USG mit mehr als 5 Nachkommastellen abgeschnitten. -Fehler behoben-	Q-Upload	Data read/write

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-4264 A new alarm option is now available for O-QIS MCA/CMM Reporting which will generate an alarm in case the uploaded file from the measuring system contain an invalid value with value attribute 290 for non-plausible measurements.	Eine neue Alarmoption wurde fuer O-QIS MCA/CMM Reporting hinzugefuegt die einen Alarm erzeugt, falls in der hochgeladenen Datei vom Messsystem unguetlige Messwerte mit Werteattribut 290 fuer nicht-plausible Messwerte enthaelt.	O-QIS	Report
Change Request	TQ-4522 The Option 'Background special' is not available for the graphic 'Alarm Status characteristics'. - error corrected -	Die Option 'Hintergrund Spezial' ist für die Grafik 'Alarmstatus Merkmale' (12205) nicht verfügbar. - Fehler behoben -	O-QIS	Graphic
Change Request	TQ-4744 In case a user group is not entitled to "load user-specific settings", the selection is saved to and loaded from the button bars of the specific user all the same in order to keep the part selection per operator.	Hat eine Benutzergruppe nicht das Recht "Benutzerspezifische Einstellungen laden", so wird trotzdem userspezifisch die Auswahl in den Buttonleisten abgespeichert und wieder gelesen, damit die Teileauswahl pro Prüfer erhalten bleibt.	procella, qs-STAT	User Administration / Configuration
Change Request	TQ-4866 The "Alarm Value Viewer" graphic offers a table showing the database's table of alarms in the Alert Manager module.	Mit der Grafik "Alarm Value Viewer" steht eine Tabelle zur Verfügung, welche im Modul des Alert Managers einen Blick auf die Alarmtabelle der Datenbank ermöglicht.	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-4886 New interface Mitutoyo microscope MF-B2017D	Neue Schnittstelle Mitutoyo microscope MF-B2017D	procella	Interface (RS 232, ...)

## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-4945	You may refresh the table of alarms manually in the Alert Manager now.	Die Alarmtafeln im Alertmanager können nun manuell aktualisiert werden.	O-QIS	Other
Change Request	TQ-5184	In a case all language license are blocked, there is no message when you try to switch to the blocked language. Now the software shows a message that the language licenses are blocked and an additional message indicating the pc is blocking the license.	Sind alle Sprachlizenzen geblockt, so wird beim weiteren Versuch die Sprache zu wechseln keine Meldung ausgegeben. Neu in der Software ist eine Meldung welche in diesem Fall anzeigt, dass keine Lizenzen mehr verfügbar sind und eine weitere Meldung zeigt an durch welche Benutzer diese geblockt werden.	qs-STAT	Other
Change Request	TQ-5283	Specific constellations of files that have been written incorrectly were not provided to the Upload in the same incorrect form; this was why the Upload did not treat them as incorrect files. - Error corrected. -	In besonderen Konstellationen von falsch geschriebenen Dateien wurde der Fehler so nicht an den Upload zurückgereicht, daher wurden die Dateien nicht als fehlerhaft behandelt. - Fehler behoben-	Q-Upload	Data read/write
D - Bugfix	TQ-3958	The software calculated different results in C-value evaluations when a local alarm configuration was enabled. - Error corrected. -	Es gibt unterschiedliche Ergebnisse bei der C-Wert Beurteilung, wenn die Option der lokalen Alarmkonfiguration aktiviert wurde. -Fehler behoben-	O-QIS	
D - Bugfix	TQ-4095	The combination of the parts with an automatic selection has worked with this version. The number of parts fits now.	Die Zusammenfassung der Teile mit einer automatischen Selektion hat mit dieser Version funktioniert. Die Anzahl der Teile passt nun.	M-QIS Engine (M-QIS-S), qs-STAT	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Bugfix	TQ-4259 Showing the evaluation status in the form of an error or X in the parts/characteristics list, the software did not show the colours specified for the assessment of capabilities. - Error corrected. -	Wird der Auswertestatus in der Teile-/Merkmalsliste als Pfeil bzw. als X dargestellt, fehlt die Farbfüllung entsprechend der Fähigkeitsbeurteilung. -Fehler behoben-	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
D - Bugfix	TQ-5205 Each report containing the "Individuals, all characteristics" graphic showed too many pages. - Error corrected. -	Bei einem Bericht mit einer Grafik "Einzelwerte, alle Merkmale" werden zu viele Seiten angezeigt. -Fehler behoben-	All products	Report
D - Improvement	TQ-182 Tap CTRL + ALT + SHIFT to move test plans in a hierarchical structure in the "Read from database" window.	Mit gedrückter Tastenkombination Strg + Alt + Shift können Prüfpläne im Dialog "Lesen aus der Datenbank" in Mutter-Kind-Strukturen verschoben werden.	M-QIS Engine (M-QIS-S), qs-STAT	Database functionality
D - Improvement	TQ-558 New requirement for a type 1 study added. (Cloc/position-dependent capability index) The needed output field is #5235.	Neue Anforderung für ein Verfahren 1 hinzugefügt. (Cloc/positionsabhängiger Fähigkeitsindex) Entsprechender Ausgabepunkt ist unter der #5235 zu finden.	solara.MP	Evaluation method
D - Improvement	TQ-1646 A new option helps you show the last measured characteristic per test plan in the "Part selection database" dialogue box.	Mit einer neuen Option kann im Dialog Teileauswahl Datenbank pro Prüfplan das zuletzt gemessene Merkmal angezeigt werden.	O-QIS, procella	Other



## Release Notes - Version: 11/180906 - 11.0.9.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	TQ-3536 You were not able to select the K-fields the grouping of characteristics was based on in the extended chart of output points (3191). Now you can select them and even define exceptions.	In der Grafik "Ausgabepunkt-Verlauf erweitert" (3191) war es bisher nicht möglich, die K-Felder, nach denen Merkmale gruppiert dargestellt werden, auszuwählen. Dies geht jetzt inklusive Definition von Ausnahmen.	M-QIS Engine (M-QIS-S), procella, qs-STAT	Graphic
D - Improve ment	TQ-5202 The loading of the data was twice faster.	Das Laden der Daten wurde um das doppelte schneller.	Q-PRM	