

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1450	Beim Öffnen neuer Prüfpläne mit Stichprobengrößen über 1000 stürzte die Applikation ab. -Fehler behoben-	procella	Data read/write
Bug	TQ-2633	Importing a CSV file, the software considered a maximum of about 65,000 characters. Now the CSV import considers all characters the file contains. -Error corrected-	qs-STAT	Data read/write, Numeric
Bug	TQ-5254	The grouping of subordinated characteristics, e.g., positions, did not work while loading test plans using the "Automatically open subordinate characteristics also" and "Group parts" options. - Error corrected -	qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-5567	VDA5: Die Überschriften geöffneter Formblätter wurden im VDA5 Umfeld beim Sprachwechsel nicht richtig übersetzt. -Fehler behoben-	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-6127	Wenn man im Werteverlauf als Zusatzdatenachse eine Zeitachse verwendet und außerdem die Darstellung "mehrere Merkmale hintereinander", treten Fehler auf. Zusatzbedingung: Richtige Exceptions treten nur dann auf, wenn auch noch die Grafik-Hinweise aktiv sind. Andernfalls ist die Darstellung nur nicht mehr "hintereinander", sondern sie sieht "überlagert" aus. -Fehler behoben-	All products	Graphic
Bug	TQ-6547	Der angezeigte Hinweis-Text im Alarm-Dialog zeigte immer nur die Merkmalsinformationen des ersten Alarms, nicht des fokussierten Alarms. - Fehler behoben-	O-QIS	Graphic
Bug	TQ-6576	Die Filterbedingung "Schicht" gab bei der Anwendung auf Teileebene eine Fehlermeldung aus. -Fehler behoben-	All products	Database functionality
Bug	TQ-6614	Die Darstellung des Werteverlaufes bei attributiven Werten, erfasst über die klassierte Eingabe war fehlerhaft. - Fehler behoben-	O-QIS, qs-STAT	Other
Bug	TQ-6717	Bei Positionstoleranzen wurden keine Alarme bei Akzeptanzgrenzenverletzungen des Positionsabweichungsbetrages ausgegeben. -Fehler behoben-	O-QIS, qs-STAT	Evaluation method

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-6746 Wrong display of captions in the "characteristics statistics" graphic in a report when following pages start with a new part. - Error corrected -	Falsche Darstellung der Überschriften für die Grafik "Kennwerte Merkmale" in einem Bericht, wenn die Darstellung der Folgeseite mit einem neuen Teil beginnt. - Fehler behoben -	All products, qs-STAT	Graphic, Report
Bug	TQ-6966 A Dropdown list with different types of previews is available while selecting a file. The content of this dropdown list is not readable because of the font size which is defined by the Q-DAS application. - Error corrected -	Beim Auswählen einer Maskendefinitionsdatei kann über ein Listenfeld zwischen verschiedenen Vorschauarten gewählt werden. Durch die hier vorgegebene Schriftgröße lässt sich der Inhalt nicht lesen. -Fehler behoben-	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-6987 The fix allocation for characteristics was not working in the Q-DAS Monitoring designer application. -Error corrected-	Die feste Zuordnung der Merkmale über den O-QIS Monitoring-Designer war fehlerhaft. - Fehler behoben -	O-QIS	Graphic
Bug	TQ-6999	Bei Datenbanken, welche aus der Version 11 übernommen wurden, kam es zu dem Fehler, dass die alte bestehende Excel-Export-Konfiguration nicht mehr geladen wurde. -Fehler behoben-	qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-7130 The measuring line in a graphic now also remains after closing and re-opening the test plan -error fixed-	Die Messlinie in einer Grafik bleibt nun auch nach dem Schließen und wieder Öffnen des Prüfplans vorhanden. - Fehler behoben-	O-QIS, procella	Graphic

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-7151 The window "Information values" which can be displayed additionally to the graphics "Value chart individuals" provides only 11 rows. - Error corrected -	Das Fenster "Information Werte", welches zu der Grafik "Werteverlauf" eingeblendet werden kann, akzeptiert nur das Hinzufügen von insgesamt 11 Zeilen. - Fehler behoben -	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-7155 You were not able to save the default values for some fields, e. g. K2619, K2623, K2624 or K2631. - Error corrected -	Die von der Applikation vorgegebenen Standardwerte, wie bspw. für Felder K2619, K2623, K2624 oder K2631, wurden nicht gespeichert. - Fehler behoben -	solara.MP	Data read/write, Data record
Bug	TQ-7207 When you configure a "Time/date" filter in the "Read from database" dialog, the filter is not applied while using the "Save parts to file" function. - Error corrected -	Wird im Dialog "Lesen aus der Datenbank" ein "Zeit/Datum" Filter verwendet, so wird dieser bei Verwendung der Funktion "Teile in Datei abspeichern" nicht angewandt. - Fehler behoben -	qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-7270 After updating the configuration database from version 10 to version 12, the "test plan" graphic no longer showed any symbols. - Error corrected -	Nach dem Update der Konfigurationsdatenbank von Version 10 auf Version 12 werden die Symbole in der Grafik Prüfschema nicht mehr dargestellt. - Fehler behoben -	procella	Graphic
Bug	TQ-7272	Die Feldlänge von K0009 in Verbindung mit einer Oracle Datenbank zu vergrößern lief in einen Fehler. -Fehler behoben-	All products	Database functionality

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-7322	Beim Speichern von Buttonleisten als *.xml - Datei kam beim Abspeichern nach der Auswahl eines Teiles beim Speichern der Buttonleiste eine Fehlermeldung. Bei *.def - Dateien trat das Problem nicht auf. -Fehler behoben-	O-QIS, procella, qs-STAT	Report
Bug	TQ-7394	Beim Modulwechsel während des Abgleichs mit der iqs-Prüfauftragsverwaltung kam es zu einer Exception. - Fehler korrigiert -	O-QIS, procella	Other
Bug	TQ-7417	Bei automatischen Selektionen nach Zeit, und wenn im Datensatz echte Gruppen vorhanden sind, so ist die Struktur des Teile-Merkmalsbaumes fehlerhaft. -Fehler behoben-	All products	Database functionality
Bug	TQ-7419	Wrong display of not available (n/a) output points in the "Comparsion of parts" graphic. - Error corrected -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-7485	There appears an "External Exception" if the stop button in the CMM-Reporting is pressed. - Error fixed -	O-QIS	Other

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-7502 The last month was not archived while using a reporting job with activated "Build up initial archive one time only" and "Enable initial archiving permanently" options. - Error corrected -	Wurden bei einem Reporting Job die Optionen "Einmalige Initialarchivierung durchführen" und "Initialarchivierung dauerhaft aktiviert lassen" gesetzt, so wurde der letzte Monat nicht archiviert. - Fehler behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Bug	TQ-7520 Changes did not apply when you modify reports for the type 1 study. - Error corrected -	Anpassungen in Berichten für Verfahren 1 kommen nicht an. - Fehler behoben -	solara.MP	Graphic, Report
Bug	TQ-7522	Wurde die Grafik "Fehler / Fehlerhafte Einheiten" (Übersicht) auf eine Anzahl an Merkmalen begrenzt, wurden nicht die angewählten Merkmale dargestellt. -Fehler behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-7555 The text in linear transformation was incorrect. - Error corrected -	Die Textdarstellung in der linearen Transformation war zu breit. - Fehler behoben -	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-7573	Beim Wechsel von der Erfassung mit der Orbit-Schnittstelle auf andere Schnittstellentypen wurde die Orbit-Schnittstelle nicht richtig entladen und es kam zu Folgefehlern. - Fehler behoben -	O-QIS, procella, qs-STAT	Data record, Interface (RS 232, ...)

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-7588	Die Berechtigungen "Eingeschränkte Konfiguration beim Datenbanklesen" sowie "Volle Konfiguration beim Datenbanklesen" wurden für verschiedene Benutzergruppen nicht korrekt gespeichert. - Fehler behoben -	qs-STAT	User Administration / Configuration	
Bug	TQ-7592	For true positions in a type 1 study the value of the bias and the value of the minimum tolerance of the positional deviation had been wrong. This error is fixed.	Im Verfahren 1 mit Positionstoleranzen wurde der Bias und die Minimaltoleranz für die Positionsabweichung falsch berechnet. - Fehler behoben -	solara.MP	Numeric
Bug	TQ-7612	Das bei der QRK angezeigte Info-Fenster zeigte immer nur den Inhalt der ersten Stichprobe an, und nicht den Inhalt der markierten Stichprobe. - Fehler behoben -	O-QIS, qs-STAT	Graphic	
Bug	TQ-7616	No effect when using the "quarters" and "14 days" options to select measured values in "part selection" dialog. - Error corrected -	Die Optionen "Quartale" und "14 Tage" für das Eingrenzen der einzulesenden Messwerte im Dialog "Teileauswahl Datenbank" haben keine Auswirkung. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Data read/write
Bug	TQ-7622	Incorrect display of "Information values" dialog when you add more than 11 lines. - Error corrected -	Falsche Darstellung des Dialoges "Information Werte", wenn mehr als 11 Zeilen eingeblendet werden. - Fehler behoben -	O-QIS, qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-7637 An error occurs when you activate the "Latest test" and "Next test" options in the "Part selection" dialogue and configure additional for the part level the "Inspection interval" option to "Fixed inspection points" with default 0 in the "Recording data / Standard" dialogue. - Error corrected -	Eine Fehlermeldung wird ausgelöst, wenn im Dialog "Teileauswahl Datenbank" die Optionen "Letzte Prüfung" und "Nächste Prüfung" aktiviert sind und zusätzlich in dem Dialog "Datenerfassung" auf der Teileebene die Option "Prüfintervall" auf "Fest" mit der Vorgabe 0 definiert ist. - Fehler behoben -	O-QIS	Other
Bug	TQ-7704	Eine schon vorhandene OrbitID.ini wurde nicht mehr richtig gelesen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Interface (RS 232, ...)
Bug	TQ-7726 In case of censored data the height of the plotted points for individual values in a probability plot has been wrong (to high). This failure is corrected.	Der Darstellungsfehler, Einzelwerte im Wahrscheinlichkeitsnetz in falscher Höhe zu zeichnen im Falle zensierter Daten, wurde behoben.	destra, vidara	Graphic
Bug	TQ-7732	In der CAD-Feature-Übersicht wurden folgeseitenfähige Listengrafiken (eingebunden anstelle des Werteverlaufes) nicht oder nur teilweise dargestellt. - Fehler behoben -	qs-STAT	3D Integration, Graphic
Bug	TQ-7802 The time was not saved when using the Compact database function in MCA/CMM Reporting if the "Compact database at... <day of the week>" setting was used. -issue resolved-	Beim Einstellen der Datenbankkomprimierung wurde die Uhrzeit bei der Einstellung "Wochentag" nicht gespeichert. - Fehler behoben-	O-QIS	Other

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-7815	The display of "Import 3D-CAD" function does not correspond to database requirements. Show the function while using MS-SQL or Oracle database and hide while using the Access database. - Error corrected -	Das Einblenden der Funktion "Import 3D-CAD" entspricht nicht den Datenbankanforderungen. Einblenden bei Verwendung von MS-SQL oder Oracle Datenbanken und ausblenden bei Access Datenbanken. - Fehler behoben -	All products	3D Integration
Bug	TQ-7823		Beim Konfigurieren von "Info oben" eines Formblatts über den Änderungsmodus mit Rechtsklick auf das "Info oben"-Feld und und Linksklick auf "ändern", werden 25 Leerzeilen ins "Info oben"-Feld eingefügt, wenn z.B. ein Kurztext entfernt wird. - Fehler behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-7828	The printout provides overlaid labels when printing a pie chart. - Error corrected -	Beim Ausdrucken von Kreisdiagrammen wurden die Beschriftungen teilweise überlagert dargestellt. - Fehler behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S), qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface, Report
Bug	TQ-7834		Wenn im Dialog "Kataloge bearbeiten" der Reiter "Prüferkatalog" geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung "Invalid class typecast". -Fehler behoben-	All products	Catalogues

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-7869	Das Konfigurieren der Grafik 7880/Messpunktübersicht mit eingebetteten Formblättern war durch fehlende Konfigurationsmöglichkeiten beim Aufruf der Formblattkonfiguration für eingebettete Formblätter nicht möglich. -Fehler behoben-	Q-FD	Graphic	
Bug	TQ-7912	If the "Characteristics Statistics" graphic was embedded in the "Summary/Input" graphic, clicking on the "Characteristics Statistics" could cause an undesired characteristic switch. -issue resolved-	Ein Klick auf Kennwerte/Merkmale, eingebunden in die Übersicht/Eingabe, konnte ein ungewolltes Sprungverhalten auslösen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Graphic
Bug	TQ-7922	Ab der Version 12 war bei der Verwendung von Oracle-Datenbanken deren Verwendung nicht möglich wenn mit Synonymen gearbeitet wurde. - Fehler behoben-	All products	Database functionality	
Bug	TQ-7933	Wenn in die Buttonleiste der Ü-Ei die Grafiken 12481 und 7870 eingebunden werden, so werden diese nur als F-Text dargestellt, anstatt als korrekt aufgelöster Buttonname. - Fehler behoben -	procella	Form/Layout / Graphical User Interface	

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-7942	Grafikeinstellungen zur Darstellung von Werten außerhalb der Toleranz wurden beider Grafik des Werteverlaufes der Mittelwerte in procella nicht gespeichert. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Graphic
Bug	TQ-7992	The "Encoding" field is missing in the "Save as" dialog. - Error corrected -	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8057	If the K0014 was not activated while activating the K0015 and K0016 the application displayed wrong configuration settings. - Error corrected -	qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-8074	Wenn im Maskendesigner für ein Dropdown-Feld in dessen Eingabe-Eigenschaften eingestellt wird, dass Inhalte aus 2(!) Katalogfeldern bezogen werden, welche beide ohne Trennzeichen im „Katalogfelder“ Parameter angegeben werden, sind anschließend im Produktivbetrieb der Masken sowohl in der Teile- als auch in der Merkmalsmaske Exceptions aufgetreten, wenn man in einem beliebigen Dropdown-Feld einen Wert ausgewählt hat. - Fehler behoben -	qs-STAT	Catalogues, Data read/write

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-8087 Incorrect display when you hide the "event" field in the "information values" window. - Error corrected -	Fehlerhafte Darstellung beim Ausblenden von "Ereignis" im Fenster "Informationen Werte". - Fehler behoben -	procella, qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-8182	Die Darstellung der unteren Achse bei p-Karten in der QRK war fehlerhaft. - Fehler behoben-	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8230	Der GUID wurde beim Einlesen von Gruppen aus einer *.qml nicht gelesen. - Fehler behoben -	All products	Data format, Data read/write
Bug	TQ-8296 When for a key field the "Key field for master test plan or for searching the previous value" option was set, it was not possible to deselect it anymore. - Error corrected -	Wurde für ein Schlüsselfeld die Option "Schlüsselfeld für Masterprüfplan oder Vorgängersuche" einmal gesetzt, so ließ sich diese nicht mehr abwählen. - Fehler behoben -	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8336 If a display list for parts was edited in the Q-DAS web designer and the buttons 'X' and '>>' were used during editing, access violations occurred if X was used twice in succession OR X was used once and >> once. Bugs have been fixed.	Wenn im Q-DAS Webdesigner eine Anzeigeliste für Teile bearbeitet wurde und bei der Bearbeitung die Buttons 'X' und '>>' genutzt wurden, traten Access violations auf, wenn X zweimal hintereinander verwendet wurde ODER X einmal und >> einmal verwendet wurde. - Fehler behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8393 One could open more than one summary input windows at the same time. Error corrected.	Es war möglich, mehrere Übersicht/Eingabe Fenster gleichzeitig zu öffnen. - Fehler behoben -	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-8410	For censored data (method: "sudden death for field data") the display of data within the probability plot can be changed between the two views "data with offset" and "data without offset". The first means to display the at the original position. The second view is a transformation of the empirical cumulative sum in a way that they appear close to the fitted Weibull cumulative distribution function.	Bei zensierten Daten nach der Methode "Sudden Death mit Felddaten" wurde die Darstellung innerhalb des Wahrscheinlichkeitsnetzes auf zwei Ansichtsmodi erweitert: Ein Modus ist die "Darstellung mit Offset" und der zweite Modus ist die "Darstellung ohne Offset". Im zweiten Darstellungsmodus werden die Daten so transformiert, dass diese nahe an der angepassten Weibull-Verteilungsfunktion liegen.	destra	Graphic
Bug	TQ-8445	Fehlerhaftes Verhalten beim Zuordnen mehrerer Merkmale in der Grafik Werteverlauf (3100) im Fenster Übersicht/Eingabe im O-QIS MCA/CMM Reporting. - Fehler behoben -	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface	
Bug	TQ-8507	When you input a graphic, e. g. , drawing file name for part or characteristic level (7840 or 7820), the form sheet is not displayed correctly. - Error corrected -	In neue Formblätter eingebundene Grafiken wie 7840 und 7820 (Zeichnungen auf Teile oder Merkmalsebene) wurden nicht mehr dargestellt. -Fehler behoben-	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-8617	Untergeordnete Merkmale bei Positionstoleranzen wurden auf Berichten mit gemischten Datensätzen im y-y-Plot nicht richtig dargestellt. - Fehler behoben -	O-QIS, qs-STAT	Graphic	

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-8640	In der Grafik "Teilevergleich" konnten keine Felder des Wertebereiches eingefügt werden. -Fehler behoben-	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8720	Through changing the database-script-syntax, it's now possible to use special characters like "-" (minus), in the naming of database-elements, for example indices.	Durch die Umstellung der Syntax können nun Sonderzeichen wie z.B. ein "-" (Minus-Zeichen) in Datenbankelementen, hier Indizes, verwendet werden.	All products Database functionality
Bug	TQ-8788	The K-fields K2724 & K2725 are now saved to the database with a default of "NULL" values if the fields do not have a valid content. With this, the Upload does not receive an error message anymore. -issue resolved-	Die K-Felder K2724 & K2725 werden nun in der Datenbank mit "NULL"-Werten aufgefüllt, sobald diese außerhalb des Gültigkeitsbereiches liegen. Somit bekommt der Upload keine Fehlermeldung mehr. - Fehler behoben -	Q-Upload Data read/write, Database functionality
Bug	TQ-8801	Die Merkmalsliste nach dem Öffnen eines Prüfplanes konnte im Mehrbildschirmbetrieb auf einem nicht mehr existenten Bildschirm gezeigt werden. -Fehler behoben-	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-8909	Die Grenzwertüberprüfung für attributive Merkmale in der Einzelspeicherung hat bei der Erfassung über die klassierte Eingabe keine Auswirkung gehabt. -Fehler behoben-	O-QIS	Data record
Bug	TQ-8934	Der Excel-Export von Katalogen mit zu viel Subkatalogen hat nicht stattgefunden. -Fehler behoben-	O-QIS, qs-STAT, solara.MP	Catalogues

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-9083	Im Katalog verschobene Spalten führten zu einer Exception beim Bearbeiten der Kataloge. -Fehler behoben-	qs-STAT	Catalogues
Bug	TQ-9208	Wurden im EMPB Bemerkungen eingegeben, welche nicht auf eine gesamte Seite des Anhangs passten, wurden diese Merkmale gar nicht gedruckt. - Fehler behoben -	Q-EMPB	Report
Bug	TQ-9381	Bei Verwendung der Option „Zusatzdaten vor Bestätigung eingeben“ im O-QIS MCA/CMM Reporting wurde das Eingabefenster für die Zusatzdaten immer im Hintergrund ausgegeben, wenn die Applikation nicht den Focus hatte. - Fehler behoben -	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-9395	Das Umbenennen von Uploads war nicht möglich. -Fehler behoben-	Q-Upload	Other
Bug	TQ-9427	In solara war der Dialog der Wertemaske zur Eingabe von Zusatzdaten zu klein dargestellt. - Fehler behoben -	solara.MP	Data record, Form/Layout / Graphical User Interface
Bug	TQ-9465	Beim Verfahren 7, wenn neben der Referenz nur ein "Messwert" existiert, so wurde der Smiley in der Einzelwerttabelle bei Nicht-Übereinstimmungen fälschlicherweise als OK dargestellt. -Fehler behoben-	solara.MP	Numeric

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-9995	Der durch das Reporting erstellte Bericht für die Anzeige von Fehlersammelkarten gab die Grafik #7600 (fehlerhafte Einheiten) falsch aus -Fehler behoben-	M-QIS Engine (M-QIS-S), qs-STAT	Graphic, Report
Change Request	TQ-692	The display of various characteristics in one individual characteristic graphic was modified.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-1160	The additional data settings in procella now also allow a configuration for additional data that should be entered AFTER the measurement. The prompt for additional data after a measurement has to be opened manually by the user.	O-QIS, procella	Data record, Measurement Sequence Control
Change Request	TQ-1616	A new graphical setting for the "Deviation tolerance middle" graphic is now available now that allows determining the start of the bar for one-sided characteristics with natural limit.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-1815	Repeate measurement in a special measurment is now possible	O-QIS, procella	Measurement Sequence Control
Change Request	TQ-2118	It is now possible to mark a special measurement with any additional field	O-QIS	Data record

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-2243		Weitere Zeittafeln und Alarmtafeln wurden hinzugefügt und können getrennt voneinander konfiguriert werden.	O-QIS	Graphic
Change Request TQ-2367		Beim Wechsel von der Übersicht / Eingabe in die Wertemaske in procella wird die Übersicht / Eingabe nicht mehr geschlossen. Optionen wie "Datensatz schließen beim Schließen der Übersicht / Eingabe" haben damit keine Auswirkung mehr beim Wechsel in die Wertemaske.	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface, Other
Change Request TQ-2883		Die Grafik "Alle Merkmale" kann nun auch eine Teile- oder Gruppen-Überschrift bekommen.	qs-STAT	3D Integration, Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request TQ-2906	The checkbox "Delete input after input error" does now work also with RS232 data collection	Der Haken "Eingabe löschen nach Eingabefehler" funktioniert auch bei Erfassung über die RS232-Schnittstelle	procella	Data record
Change Request TQ-2935	When importing VDA5 study data, characteristic remarks (K2900) of the individual files are now transferred to the respective masks for measurement system and measurement process. The part level remark in K1900 is imported only from the one data set that has been defined as header data set.	Beim Import in VDA5-Analysen werden die Bemerkungen (K2900) der Einzeldateien in die entsprechenden Masken von "Messsystem" und "Messprozess" übertragen. Die Bemerkung in K1900 wird nur von dem Datensatz übernommen, welcher als Kopfdatensatz definiert wurde.	solara.MP	Data read/write

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Change Request	TQ-3051	There is a new option available for search through all individual nodes for the selection of output fields (activate "Search in all nodes").	Für die Suche in der Ausgabepunkt-Auswahl-Liste kann nun bei der Suche nach Langtext oder Kurztext die Option eingebaut werden, in allen Knoten der Struktur zu suchen.	All products, Q-FD	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-3093	For DVA5 studies, it is now possible to open respective Mask by clicking on the description in the graphic: "Uncertainty budget language-dependent".	Beim VDA5 kann nun auch im "Unsicherheitsbudget Sprachabhängig" mit einem Klick auf die Bezeichnung die entsprechende Maske geöffnet werden.	solara.MP	Graphic, Other
Change Request	TQ-3147		Verknüpfungsformeln, welche mit dem GUID geschrieben sind, werden nun in Übersichtsgrafiken wie Kennwerte/Merkmale aufgelöst dargestellt, so dass diese lesbar sind.	O-QIS, procella, qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface, Graphic
Change Request	TQ-3183	When using pictures with two reference points in procella, the description of the arrow for the reference points is now only displayed at the starting point of the arrow only if "text output instead of symbol" is turned on (not both start and end point). Also, the arrow now starts underneath the description, not on it.	Bei der Anwendung von Zeichnungen und Referenzpunkten mit außerhalb gezogenen Anzeigen wird der Referenzpfeil nun nur am Anfangspunkt beschriftet, der Pfeil beginnt bei der Anzeige von K-Feldern unterhalb des Textes, nicht auf dem Text selbst.	procella	Graphic
Change Request	TQ-3588		Die automatische Archivierung des M-QIS Engine Reporting Systems kann zu archivierende Daten jetzt als gezippte .dfq-Dateien ausgeben.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Other

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-3733 You may now change the font size of the "value input field" graphic (no. 9990). Graphical settings Input field relative height (percent).	Für das Werteeingabefeld (Grafik 9990) kann nun über Grafikeinstellungen Eingabefeld relative Höhe (Prozent) die Schriftgröße individuell angepasst werden.	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-3767	Es wird bei der Datenerfassung über die RS232-Schnittstelle keine temporär abgelegte RS232.bin im %temp% - Ordner mehr benötigt.	procella	Interface (RS 232, ...)
Change Request	TQ-3880 It is now possible to rotate the column descriptions by 90° in the parts protocol.	Im Teileprotokoll kann die Überschrift um 90° gedreht werden.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface, Graphic
Change Request	TQ-3902 The graphic with results of the Anderson-Darling Test now also displays the p-value by default.	In der Grafik des Anderson-Darling-Tests ist der P-Wert eingebunden.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-3933 Camera pictures from the camera or screen shots can now be recorded within the Summary/Input window via shortcuts.	Kamerabilder oder Screenshots können nun über Shortcuts innerhalb der Übersicht / Eingabe aufgenommen werden.	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-3965 It is now possible to increase the additional data field length for "Event" (K0005) with a new function in the database option dialog.	Die Größe des Zusatzdatenfeldes K0005 (Ereignis) kann in den Datenbankoptionen bis auf maximal 25 Ereignisse hochgesetzt werden.	All products	Database functionality

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-4026		Beim Import von Dateien in den VDA5 kommt nun eine aussagekräftige Fehlermeldung, sofern die Anzahlen an Merkmalen in den beiden Dateien für V1 und V2/V3 unterschiedlich sind.	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-4560	The mask designer was modified. You may now apply the alignment for multiple select elements.	Der Maskendesigner wurde soweit überarbeitet, dass die Ausrichtung bei mehrfacher Auswahl für alle ausgewählten Elemente übernommen wird.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-4652		K-Felder mit definierten Feldinhalten sind im Quickfilter und komplexen Filter nun mit sprechenden Werten anzeigbar und auswählbar, anstelle der internen Codierung.	All products	Database functionality
Change Request	TQ-4710	The overview of the signatures is no longer moved to the background.	Die Übersicht der Signaturen wird nicht mehr in den Hintergrund verschoben.	All products, qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-4804		Die Bezeichnungen einzelner Übersicht-Eingabe-Konfigurationen und Teileprotokoll-Konfigurationen können jetzt angepasst werden. Damit kann z.B. statt 'Darstellung1' für eine Teileprotokoll-Konfiguration ein frei gewählter Name vergeben werden.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-4877 A new "Exclude parts" filter condition is now available in the "Advanced filter". It can be used to exclude parts that have not received any new measured values since a definable time.	Mit einem neuen Filterelement "Teile ausschließen" im komplexen Filter können Teile, welche seit definierter Zeit keine neuen Werte bekommen haben, gefunden werden.	All products	Database functionality
Change Request	TQ-4907 Rejected files because of locked tests plans are allocated to files that cannot be uploaded for reasons of logic. Those can be handled separately from the error files.	Abgelehnte Dateien für gesperrte Prüfpläne zählen zu den Dateien, welche aus logischen Gründen nicht einlesbar sind und können somit von den fehlerhaften Dateien gesondert behandelt werden.	Q-Upload	Other
Change Request	TQ-4943 Now the software will verify a measurement file for subgroup size, subgroup type and number of measurements after the pre-selection verification.	Die Überprüfung einer Datei (*.dfq) oder eines Dateienpaares (*.dfd/*.dfx) auf Stichprobenart, Stichprobenumfang und Anzahl an Messungen erfolgt nun erst nach der Überprüfung der Vorselektion.	O-QIS	Other
Change Request	TQ-4957 In the dialog: Configuration Databases Maintenance Release blocked parts it is now possible to add columns.	Im Dialog: Konfiguration Datenbanken Wartung Blockierte Teile freigeben ist es nun möglich Spalten hinzuzufügen.	qs-STAT	Database functionality
Change Request	TQ-4964 More K-fields, for example group fields (K5001 and K5002), are now available for the display of the value axis description in the "Box-Plot" and "Capability Indices" graphics.	In den Grafiken Box-Pot und den Fähigkeitskennwerten können nun weitere Felder, darunter auch Gruppenfelder (K5001 und K5002) in der Werteachse dargestellt werden.	qs-STAT	Graphic
Change Request	TQ-5066 Embedded graphics are now individually configurable.	Eingebettete Grafiken sind nun individuell konfigurierbar.	qs-STAT	Graphic

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-5082 Now the software will switch to the standard language automatically while using a language-specific report without a license for this specific language. There is no effect on the in the report saved the language.	Wird im Bericht eine Landessprache festgelegt und fehlt bei der Verwendung dieses Berichts die entsprechende Sprachlizenz, so wird für die Darstellung automatisch die Standardsprache angewandt. Die Darstellung hat keine Auswirkung auf die im Bericht abgespeicherte Landessprache.	Q-FD, qs-STAT	License
Change Request	TQ-5083 Switching the language now only effects the form / report and no longer also the control bar when the form language is changed in the form sheet Features.	Umschaltung der Sprache jetzt nur noch im Formular/Report und nicht mehr auch die Bedienleiste, wenn die Formulareigenschaftensprache umgestellt wird.	Q-FD, qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5300	Im VDA5 Umfeld werden die Einheiten synchronisiert. Die im Stammmerkmal eingetragene Einheit wird jetzt ordnungsgemäß in alle relevanten Komponenten synchronisiert.	solara.MP	Data record
Change Request	TQ-5322	Merkmalswechsel in der Teile-/Merkmalsliste und in in der Multifunktionsleiste wurde für die Grafik "Messpunktübersicht" deaktiviert.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-5392 If a reason or cause for an alarm is set to "later entry" or "Compulsory before next measurement" a alarm text is shown in the "alarm qcc". This informs the user what is missing.	Wenn Ursache oder Massnahme auf "spätere Eingabe" oder "Zwangsweise vor nächster Messung" eingestellt sind, wird in der Alarm QRK ein Hinweis angezeigt. Damit wird der Anwender informiert, was noch fehlt.	procella	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5405 Mask designer: The copy & paste function for elements that belong to a group field was modified.	Im Maskendesigner wurde das Kopieren und Einfügen von Elementen, welche einer Gruppe angehören, überarbeitet.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5437	Ein Quickfilter auf "Werte außerhalb der Eingriffsgrenzen" ist nun möglich	qs-STAT	Database functionality
Change Request	TQ-5441 The field length for K-field K1004 was increased from 20 to 40 characters and will be validating during data input.	Das K-Feld K1004 wurde von 20 auf 40 Zeichen erweitert und wird entsprechend bei der Eingabe überprüft.	Q-DM Datamanagement	Database functionality
Change Request	TQ-5476	Beim Bearbeiten von Katalogen können Katalogeinträge jetzt auch per drag & drop in den Subkatalog gezogen werden, wenn diese vorher markiert waren.	All products	Catalogues, Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5491	Werden bei Master-Prüfplänen Merkmale in Gruppen verschoben, so werden diese auch bei den unterlagerten Prüfplänen, sofern vorhanden, in die entsprechende Gruppe verschoben.	O-QIS, procella, qs-STAT	Data record, Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-5617 When you use the button bar buttons (function key 5, 9350, 12) to change the value database connection you can use the database-connection name as a call parameter.	Bei Wechsel der Daten-Datenbanken durch Verwendung von Buttonleisten (Funktionskey 5, 9350, 12) kann als Aufrufparameter der Name der Datenbank-Verbindung angegeben werden.	All products	Database functionality
Change Request	TQ-5647 In the list of Results individual values "individuals of all characteristics, rotated" it is now possible to copy all the values with the option " Window Copy contents" to the clipboard.	Es ist jetzt möglich in Ergebnisse Einzelwerte die Liste "Einzelwerte aller Merkmale, gedreht" alle Messwerte und die Überschrift mit Fenster Inhalt kopieren in die Zwischenablage zu kopieren.	qs-STAT	Graphic
Change Request	TQ-5655	Mit Hilfe der Setup_V12.ini können Einträge vorgegeben werden, die - abweichend vom Standard - bei der Installation in die Produkt - *.ini Dateien (und in die Konfigurationsdatenbank) geschrieben werden. Dies wird beispielsweise dann benötigt, wenn man eigene Dateien über den "ADD" - Ordner installiert und - ohne Änderungen in der Software vorzunehmen - direkt darauf zugreifen möchte. (z.B.: Firmenlogo, Eingabemasken, Buttonleisten, Katalogdatei usw.)	All products	Report, User Administration / Configuration

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-5657 The "Settings ..." window in the change mode of the characteristic statistic is now displayed correctly, even if the ribbon bar is hidden / collapsed.	Das "Einstellungen..." Fenster im Änderungsmodus der Kennwerte Merkmale wird nun korrekt dargestellt, auch wenn die Ribbon Leiste ausgeblendet/eingeklappt ist.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5659 Configuring the ribbon, you may activate or deactivate all subsequent functions by right click from the second tree node, i.e. functions now apply or do not apply to the entire subordinate tree structure.	Bei der Konfiguration der Multifunktionsleiste können ab dem zweiten Baumknoten alle nachfolgenden Funktionen per Rechtsklick aktiviert bzw. deaktiviert werden, d.h. diese Funktionen werden quasi für die gesamte nachfolgende Baumstruktur angewandt bzw. nicht angewandt.	All products	User Administration / Configuration
Change Request	TQ-5761 The "Translated Texts" function has been modified. The application language is applied if the translated entries are available and the loaded test plan doesn't have specified language.	Die Funktion "Übersetzungstexte" wurde überarbeitet. Sofern Übersetzungstexte hinterlegt wurden und für den geladenen Prüfplan keine Sprache festgelegt wurde, wird die Landessprache der Applikation verwendet.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5762 The "Translated texts" function was modified. You can now delete the individual entries.	Die Funktion "Übersetzungstexte" wurde überarbeitet. Die Individuellen Übersetzungstexte können nun gelöscht werden.	All products	Other

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-5776		Ab der Version 12.0.3 steht die Installation des Offline-Clients zur Verfügung. Die Installation erfolgt von der Serverinstallation aus und verwendet die Elemente der ServerInstallation (Access-Datenbanken, Masken, Berichte).	All products	Installation
Change Request TQ-5813		Die über den Datenbank-Vergleich zum Zwecke des Datenbank-Updates erstellten SQL-Skripte haben jetzt einen Header-Bereich, in dem die wichtigen Eckdaten des Skripts wie Referenzdatenbank / Zieldatenbank / Datum der Skripterstellung u.a. stehen.	All products	Database functionality, Update
Change Request TQ-5817	A new option called "Save button bar and info-elements for the characteristic type" has been added on the "Summary/Input" option under "Setup data recording – standard". This option can be used to determine whether configuration of the button bar and info elements (upper, middle or lower info) should be saved depending on the characteristic type (as is the default in V12), or not.	Unter Konfiguration Datenerfassung - Standard gibt es bei der Option "Übersicht/Eingabe" die Möglichkeit, die Option "Bedienleiste zur Merkmalsart speichern" zu entfernen. Damit kann die seit der Version 12 aktive Merkmalstypenabhängigkeit wieder abgestellt werden.	procella	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-5843 The "Data amendment log" change history does now not show the "Newly created" entry anymore. This allows for a better overview when measurement values or data were actually changed.	In der Änderungshistorie wird der Eintrag "Newly created" nicht mehr angezeigt, um die wirklichen Änderungen am Messwertebestand besser sehen zu können.	qs-STAT	Database functionality
Change Request	TQ-5877 On changing a user with a different user surface style, the new surface style is now loaded.	Der Oberflächenstil wird nun bei Benutzerwechsel mit geladen.	qs-STAT	User Administration / Configuration
Change Request	TQ-5893 When embedding individual characteristic graphics into summary graphics, a new option has been added to never hide the axes, no matter how small the embedded chart would be displayed.	Für Einzelmerkmalsgrafiken, die in Übersichten eingebunden sind, gibt es nun die Möglichkeit, die Achsen nie auszublenden, egal wie klein die Darstellung der zentralen Grafik wäre.	All products, Q-FD	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-5969	QML Dateien werden jetzt auch (wie DFQ Dateien) auf inhaltliche Fehler geprüft. Im Fehlerfall wird ein Protokolleintrag erstellt. Geprüft werden alle Felder auf Typ und Länge.	All products	Data read/write
Change Request	TQ-6043 The display in "Information Values" is now displayed for all additional data	Die Darstellung in "Information Werte" wird nun für alle Zusatzdatenfelder dargestellt.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-6151 Test plans loaded from database in "read-only" mode can be subsequently released for saving with the new option "Release loaded data for storage".	Mit der neuen Option "Geladene Daten zum Speichern freigeben" können Prüfpläne, welche aus der Datenbank im "nur Lese" Modus geladen wurden, nachträglich für das Speichern freigegeben werden.	qs-STAT	Data read/write, Data record

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-6198 You may even add drawing files or gage graphics to results graphics like form sheets or characteristics statistics.	Zeichnungsdateien oder Prüfmittelgrafiken können nun in Ergebnisgrafiken wie bspw. Formblätter oder Kennwerte Merkmale hinzugefügt werden.	qs-STAT, solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-6363 It is now possible to also use ppm as scale for the "Benchmark" graphic.	Die Skalierung im Benchmark ist nun auch in ppm möglich.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Graphic
Change Request	TQ-6404 It is now possible to do a right mouse-click onto a value in the Value Chart individual and then open the values mask at the respective cell, without having to have the "change measured values" user right.	Auch ohne das Benutzerrecht "Messwerte ändern" kann man nun vom Werteverlauf aus mit der rechten Maustaste auf einen Wert direkt in die Wertemaske an die entsprechende Stelle springen.	All products	Data read/write
Change Request	TQ-6431	Auch innerhalb der Prüfplankonfiguration in der Übersicht / Eingabe kann nun mit "Vom Standard übernehmen" einem Merkmal der Standard konfiguriert werden.	O-QIS	Data read/write, Measurement Sequence Control
Change Request	TQ-6533	Bei Linearitätsauswertungen ohne Streuung werden auf dem Bericht der Mittelwert und die Streuung trotzdem angezeigt.	destra, solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-6586 It is now possible to enlarge the display of a parts-/characteristics list that was attached to a graphic with the "Info" graphical setting. Enlarging the display for the list is specifically helpful for the use with touch screens. Activating the larger display is possible by adding the following command to section [Config] of the qsstat2000.ini file: UADLookUpOffset=X	Die Teile-Merkmalisliste, zur Merkmalsauswahl, als Merkmalsliste an Grafiken angeheftet, oder zur Ansicht, kann nun bei der Verwendung von Touchscreens vergrößert dargestellt werden. Die Aktivierung der Vergrößerung wird in qsstat2000.ini in der Sektion [Config] mit dem Eintrag UADLookUpOffset=X vorgenommen, wobei für X eine Zahl >= 4 einzusetzen ist.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-6589	Schriftgröße und Größe der Bedienelemente im Ereignis-Dialog kann nun individuell angepasst werden.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-6592 Using Form-Designer, it is now possible to configure a button for a button bar which offers a defined report for printing on the Windows default printer, or as a PDF file. There are now two options possible in the button bar configuration: "PDF" or "Print". A report can then be selected later.	Über den Buttonleistendesigner können Buttons erstellt werden welche einen definierten Bericht zum Drucken anbieten, oder welche einen definierten Bericht als PDF zur Dateiablage anbieten. In der Buttonkonfiguration stehen hier die 2 Optionen "PDF" oder "Drucken" zur Auswahl, über welche dann eine Berichtsdatei ausgewählt wird.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-6637 In the Long-term analysis module, the filter option for the "last n values/subgroups" was removed as it does not apply for this modules.	Beim Filtern nach Ergebnisaufteilungsfeldern in LT wurde die Option "letzte X Werte/Stichproben" entfernt, da diese hier keine Bedeutung hat.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Change Request	TQ-6721	Es wurden neue Ausgabepunkte im Bereich 6220 ff definiert, mit denen der Versuchsaufbau der unterschiedlichen (MSA) Studien beschrieben werden kann.	solara.MP	Numeric
Change Request	TQ-6730 Import from eMMA-I++ is now available.	Der eMMA-I++ - Import steht zur Verfügung.	qs-STAT	Data read/write
Change Request	TQ-6876 There is a new function to change the background of Start Mask Parts / Characteristics list. The setting can be changed with Graphical settings Parts-Characteristics list Background color.	Es wurde eine Funktion eingebaut um den Hintergrund von " Start Maske Teile-/Merkmalsliste" anzupassen. Die Einstellung wird mit Grafikeinstellungen Teile- / Merkmalsliste Hintergrundfarbe gewählt.	All products	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-6985 The presentation of the reports is now the same in the different PDF Viewers.	Die Darstellung der Berichte ist nun in den verschiedenen PDF Viewern gleich.	solara.MP	Report
Change Request	TQ-7106 Now a message is displayed during change attempt in case a user group is not entitled to change test plans or measured values.	Hat eine Benutzergruppe nicht das Recht die Prüfpläne oder Messwerte zu ändern, so wird beim Änderungsversuch ein Hinweis ausgegeben.	All products	Data record, User Administration / Configuration

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-7139 MS-Access and MS-SQL Express Database have a maximum allowed database size. Warning- and information messages are now displayed if ca. 200 MB available space are left to reaching the maximum database size where applicable.	Warnmeldungen / Infomeldungen werden angezeigt, wenn die Datenbankgröße sich der Maximalgröße für MS Access und MS-SQL Express nähert, bei ca. 200 MB vor der Maximalgröße.	O-QIS, procella, Q-Upload, qs-STAT	Database functionality
Change Request	TQ-7220	Auch bei Einzelplatzinstallationen kann nun ein Startlink des Launchers auf dem Desktop erzeugt werden.	All products	Installation
Change Request	TQ-7278 A new start parameter (-fi) is now available for VDA5 studies. The parameter allows for transferring header data (from a third-party system) as header data for the creation of a VDA5 data structure.	Um die Erzeugung einer VDA-5 Datenstruktur aus der Übergabe von Kopfinformationen (aus einem Fremdsystem) zu ermöglichen, wurde ein neuer Startparameter (-fi) definiert, der die übergebene Datei als Kopfdaten einer VDA 5 Studie weiterverarbeitet.	solara.MP	Data read/write
Change Request	TQ-7313 New recording types implemented: "Axix BD/T Series" "Seaward Cropico DO7" "Kern & Sohn EWJ" "Kern & Sohn ABS/ABJ" "Heidenhain ND 280" "TESA Rugosurf Rauheitsmessgerät" "Accretech Pulcom V9"	Neue Erfassungsarten implementiert: "Axix BD/T Series" "Seaward Cropico DO7" "Kern & Sohn EWJ" "Kern & Sohn ABS/ABJ" "Heidenhain ND 280" "TESA Rugosurf Rauheitsmessgerät" "Accretech Pulcom V9"	All products	Interface (RS 232, ...)

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-7359	Bei einer großen Anzahl an Kacheln kann in der Konfigurationsmatrix der Grafik 12605 (Alarmtafel) jetzt gescrollt werden.	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-7415	The display of characteristics groups within the "Comparison of parts" graphic was modified.	qs-STAT	Graphic
Change Request	TQ-7418	The display of the background color corresponding to the evaluation result for the "Comparison of parts" graphic was modified.	qs-STAT	Graphic
Change Request	TQ-7523	The background color of the values table which can be embedded in the QCC graphic, can now be configured with a color or with just a clear white background.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-7621	Durch das Setzen des INI-Parameters StatusLog in der Sektion [Config], (es muss ein Pfad eingetragen werden), erhält man ein Log-File mit dem Namen des PCs. Das Log zeigt den aktuellen Status des CMM, ob der Upload gerade aktiv ist, wie viele Dateien im Puffer sind, und den letzten Timestamp (Keep_Alive.) Aktivierung durch Eintrag in der INI: [Config] StatusLog=	O-QIS	Other

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-7641		Die Pfaderstellung im Reporting System zur Ablage der PDF-Dtaeien kann jetzt anstelle der Bildung von Unterordnern bei mehreren gewählten K-Feldern ein Ordner erstellt werden, welcher alle K-Felder in Reihe mit Trennzeichen als Ordnernamen hat.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Data read/write
Change Request TQ-7712		Ob ein Benutzer (eine Benutzergruppe) über Rechtsklick auf die Teile-/Merkmalsliste ein neues Merkmal vom Typ 'MMP-Gruppe' erstellen kann oder nicht, hängt jetzt vom Benutzergruppenrecht "Prüfplan ändern" ab, statt wie zuvor vom Benutzergruppenrecht "Systemkonfiguration".	qs-STAT	Data record, User Administration / Configuration
Change Request TQ-7762	The configuration database now logs the time and user for changes, e. g., catalog selection or graphic configuration.	In der Konfigurationsdatenbank wird nun protokolliert, zu welchem Zeitpunkt und durch welchen Benutzer eine Änderung wie bspw. Katalogauswahl oder Grafikeinstellung durchgeführt wurde.	All products	Database functionality, User Administration / Configuration
Change Request TQ-7843		Das Einlesen der letzten n Messwerte aus der Datenbank wurde optimiert für den Fall, dass ein großer Datenbestand in der Datenbank vorhanden ist.	qs-STAT	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-7892 Use drag and drop to organize advanced filter in different folders.	Die komplexen Filter können bei der Verwendung der Verzeichnisstruktur durch das Ziehen und Ablegen per Maus (Drag & Drop) organisiert werden.	qs-STAT	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-7899	Wird bei Einzelspeicherung der FSK über die Eingabematrix erfasst, so erscheint nicht mehr die (nicht benötigte) Abfrage nach der Anzahl an Fehlern.	O-QIS, procella	Data record
Change Request	TQ-8052	Beim Speichern von Gruppenstrukturen in *.qml werden nun alle Gruppen-Felder abgespeichert.	All products	Data format, Data read/write
Change Request	TQ-8103 The import of user settings was modified.	Der Import von Benutzereinstellungen wurde überarbeitet.	All products	Database functionality
Change Request	TQ-8139	Bei attributiven Merkmalen werden - auch wenn keine Messwerte vorliegen - die Werteverläufe und deren Achsbezeichner vollständig dargestellt.	procella, qs-STAT	Graphic
Change Request	TQ-8153 You may now use the archiving respective the outsourcing function even while the test plan is locked.	Die Archivierung bzw. Auslagerung der M-QIS Engine (M-Daten können nun auch bei gesperrten QIS-S) Prüfplänen durchgeführt werden.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Change Request	TQ-8188 It is now possible to display the subgroup size and subgroup type (K8500 and K8501) for study type "Stability" in solara.MP.	In solara.MP, beim Auswertetyp Stabilität können Stichprobenart und Stichprobenumfang (K8500 und K8501) angezeigt werden.	solara.MP	Data record, Form/Layout / Graphical User Interface

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-8231 The "protocol import errors" function now also considers incorrect GUID formats for parts-, group- and characteristics levels, and logs them in the protocol.	Fehlerhafte GUID auf Teile-, Gruppen- und Merkmalsebene werden bei der Protokollierung von Einlesefehlern ins Fehlerprotokoll mit aufgenommen.	All products	Data format, Data read/write
Change Request	TQ-8337 Use the new function to specify the minimum width for tiles in "test plan" (12215) graphic.	Neue Funktion für die Grafik "Prüfschema" (12215). Die Mindestbreite der Kacheln kann über Grafikeinstellungen des Prüfschemas vorgegeben werden.	O-QIS	Graphic
Change Request	TQ-8411	Für den Warnton bei der Grenzwerteingabe kann nun die Option "keine Warntöne" aktiviert werden um gesetzte Optionen komplett zu deaktivieren.	procella	Form/Layout / Graphical User Interface

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	<p>TQ-8413 The "Accept measurement" buttons in CMM Reporting can now be defined with a pre-defined event or value attribute. The attribute or event will be added to all measured values and characteristics that are being confirmed.</p> <p>Using other K-fields is not possible. The definition can be done in button bar designer by entering the desired K-field content in the field "Call parameter". Multiple K-field contents per button have to be separated with semicolon.</p> <p>Example K0005=15;K0002=255</p>	<p>Quittier-Buttons im CMM Reporting können mit einem vordefinierten Ereignis oder Attribut definiert werden. Dieses Attribut oder Ereignis wird beim Quittieren an alle zu quittierenden Merkmale und Messwerte der Messung angehängt.</p> <p>Weitere K-Felder sind nicht möglich. Die Definition findet im Buttondesigner im Feld Aufrufparameter mit einzelnen Zuweisungen statt, die per Semikolon getrennt sein müssen.</p> <p>Beispiel: K0005=15;K0002=255</p>	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-8438	<p>Das Verhalten der Software, insbesondere der graphischen Benutzeroberfläche wurde optimiert, um den Umgang mit vielen Merkmalen oder vielen Messwerten zu erleichtern.</p>	All products	Graphic
Change Request	<p>TQ-8625 The display of information section for embedded graphics within "Positional tolerances" graphic was modified.</p>	<p>Die Darstellung des Infobereiches in den eingebetteten Grafiken für die Grafik "Positionstoleranzen" wurde überarbeitet.</p>	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-8636 It is now possible to use a separate output path for alarm *.QML files in CMM Reporting. The basic path can be configured under Configuration Paths. With the function Settings Configuration CMM Reporting, additional options for path creation options as well as generating the file name can now be setup in addition to activating the alarm *.QML output. If no settings are made for the file name generation, the previous default for the file naming convention (file name of the *.DFQ plus date and time) is used.	Im CMM-Reporting kann ein separater Pfad für die Alarm-QML angegeben werden. Der Grundpfad wird in den Pfaden eingestellt. In der Konfiguration CMM-Reporting kann dann neben der Aktivierung der Alarm-QML eine zusätzliche Pfaderzeugung sowie eine Dateinamensgenerierung erfolgen. Bleibt die Dateinamensgenerierung leer, so folgt sie dem bisherigen Standard (Dateiname der DFQ mit Datum und Uhrzeit).	O-QIS	Data read/write
Change Request	TQ-8667 The Q-DAS Offline-License Tool was modified. You can now define a period of a maximum of 400 days for transferring the license to the offline client.	Das Q-DAS Offline-License Tool wurde überarbeitet. Der Zeitraum, für den der Offline-Client die Lizenzen ausleihen kann, wurde auf 400 Tage erhöht.	All products	License

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-8727 It is now possible to exclude characteristics, or only the measured value for a characteristic from the Upload to the database. The respective setting is saved as characteristic status K2080: K2080/x 4 = characteristic is excluded from the upload K2080/x 8 = measured values are excluded from the upload	Merkmale können markiert werden, um Merkmale komplett vom Upload auszuschließen oder nur Werte von Merkmalen im Upload auszuschließen. Der Status wird in K2080 geschrieben: K2080/x 4 = Merkmal vom Upload ausgeschlossen K2080/x 8 = Messwerte vom Upload ausgeschlossen	Q-DM Datamanagement	Database functionality
Change Request	TQ-8845 A new result output point #7303 is now available in solara.MP which allows displaying reference size for studies as configured in the evaluation strategy.	In solara.MP ist es nun möglich sich anhand des Ausgabepunktes #7303 die in der Auswertestrategie ausgewählte Bezugsgröße anzeigen zu lassen.	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-9006 The fields for "100% measurement" as well as "Special conditions" are now also available as drop-down fields in the Characteristics Table.	Die K-Felder der 100%-Messung und der Sonderbedingungen sind auf der Merkmalsmaske nun Drop-Down-Felder.	qs-STAT	Data record, Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-9102	Während einer Sondermessung ist es nun möglich ein Ereignis zu hinterlegen.	O-QIS	Form/Layout / Graphical User Interface
Change Request	TQ-9282 Memo fields such as K1900 (remark in the parts level) can now available again for display in the "part selection database" dialog.	Im Dialog "Teileauswahl Datenbank" stehen nun für die Anzeige die Memo-Felder wie K1900 wieder für die Ansicht zur Verfügung.	O-QIS, procella	Form/Layout / Graphical User Interface



Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-9394		Der Aufbau des Merkmalsbaumes im Lesen aus der Datenbank in LT sowie das Laden der Daten wurde beschleunigt.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Change Request	TQ-9890		Die Vorgabe für die Zusatzdateneingabe über ein Eingabemuster innerhalb der Eingabemasken gilt nun auch für den Dialog "Teileauswahl Datenbank".	O-QIS, procella	Data record
Change Request	TQ-10018		Bei Datenverdichtung mit definierter Anzahl an Werten pro Zeiteinheit werden ab jetzt nur die Knoten verdichtet und abgespeichert, welche nicht vollständig durch die Nachladefunktion in spätere Zeitbereiche eingeflossen sind, um ein Überschreiben vorheriger korrekter Einträge mit neuen Ergebnissen eines falschen Datenbestandes zu vermeiden.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Change Request	TQ-10046	While listing the K-fields for the field selection dialog, the application ignores the database connections which may have been inherited by an update and which is no longer available. The selection dialog content is now according to the selected CMM Reporting database.	Das Auflisten der K-Felder in der Feldauswahlliste des Q-DM ignoriert eine durch Updates eventuell noch eingetragene, aber nicht mehr existente Datenbankverbindung im Upload. Die Feldauswahl wird nun (wie der Upload selbst) über die ausgewählte CMM-Reporting-Datenbank gesteuert.	O-QIS	Database functionality

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Bugfix	TQ-10404 When using a quick filter with several linked filter conditions on the part and value level, the value filter conditions will be executed separately on the part level instead of together linked. This behavior leads to an incorrect filter result. - Error corrected -	Beim Verknüpfen von mehreren Filterbedingungen auf der Teile- und Werteebene im Quick Filter werden die Filterbedingungen auf der Werteebene nicht gemeinsam ausgeführt (verknüpft). Das separate Anwenden von Wertefilterbedingungen auf die Teileebene führt zum falschen Ergebnis. - Fehler behoben -	All products	Database functionality
D - Bugfix	TQ-10518	Die OCB-Grafiken hatten keine Überschriften mehr über den Spalten. - Fehler behoben-	All products	Graphic
D - Improve ment	TQ-6989 It's now possible to take over settings for data recording for other groups in summary/input. Characteristics changes, additional data and reset of additional data have to be taken over individually. Summary Input (1-10) Test plan configuration Additional Data -> Change some setting -> Right click on the group of characteristics which should be overtaken and " Apply the settings of this page to all groups".	Es ist jetzt möglich, im Fenster Übersicht/Eingabe die Einstellungen auf andere Gruppen zu übertragen. Merkmalswechsel, Zusatzdaten und Zusatzdaten zurücksetzen können getrennt übernommen werden. Übersicht Eingabe (1-10) Konfiguration Prüfplankonfiguration Zusatzdaten (Gruppe) -> Rechtsklick auf eine Gruppe -> "Einstellungen dieser Seite für alle Gruppen übernehmen".	O-QIS, procella	Data record

Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	TQ-7031 New function available that optimize the update of "value chart individuals" and "Analysis QCC" graphics while switching the characteristics.	Mit der neuen Option "Darstellungsoptimierung" kann das Aktualisieren der Grafiken "Werteverlauf Einzelwerte" und "Analyse QRK" optimiert werden.	All products	Graphic
D - Improve ment	TQ-8169 For MS-SQL databases that were created with the respective MS-SQL option, it is now possible to use an encrypted database connection. The respective configuration option can be found in the connection parameters dialog.	Sofern die MS-SQL Datenbank dementsprechend eingerichtet ist, kann in den Verbindungsparametern die Option "Verschlüsselte Verbindung verwenden" aktiviert werden.	All products	Database functionality
D - Improve ment	TQ-8820 In the Longterm Analysis module, it is now possible to turn the display for the "Reports" tab in the "Read from Database" window on and off with a new Database option.	In den Datenbankoptionen des Modules Langzeitanalyse kann die Darstellung der Registerkarte "Berichte" des Dialoges "Lesen aus der Datenbank" ab- und angeschaltet werden.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Form/Layout / Graphical User Interface
D - Improve ment	TQ-10376	Beim Archivieren über das M-QIS Reporting kann bei Initialarchivierungen ein Datum angegeben werden, ab welchem ältere Messwerte nicht mehr berücksichtigt werden.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Other



Release Notes - Version: 12/200806 - 12.0.3.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Idea	TQ-2418 To change the "other text" object attributes like the font, color, style, size or alignment in form designer (Q-FD) use the "edit text" function.	Im Formulardesigner (Q-FD) können die Objektattribute der Textelemente "sonstige Texte", wie bspw. Textfarbe, -schrift, -größe oder Ausrichtung, über die Funktion "Text bearbeiten" individuell angepasst werden.	Q-FD	Report